



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב

טוסטר קופץ נרוסטה/לבן

דגם: EF- 191



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. אין לגעת בחלקים החמים, השתמש בידיות.
2. כדי להימנע ממכת חשמל אל תטבול את הכבל או התקע החשמלי במים.
אין למקם את המצנע על משטח רטוב או ליד מקורות מים כמו כיור, מחשש להתזת מים על המצנע.
3. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר.
4. כשהמכשיר אינו בשימוש או לפני ניקוי יש לנתקו מהחשמל, להמתין שהמכשיר יתקרר ואז לנקות.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
6. יש לחבר את המצנע החשמלי לשקע חשמל המכיל חיבור הארקה תקין.
7. לניתוק המכשיר מהחשמל הוצא את התקע מהשקע.
8. השתמש במצנע אך ורק למטרות להן הוא יועד.
9. אין להשתמש בסכין או כל כלי אחר להוצאת הלחם, אין לנסות להוציא מזון מהמצנע כאשר הוא מחובר לחשמל ואין להכניס כלים לפתחי הקלייה.
10. עם גמר השימוש הוצא את התקע מהחשמל.
11. הקפידו לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה, הבטיחות ואמצעי הזהירות לפני הפעלת המצנע.
12. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית, המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולמטרות להם נועד. אין למקם את המצנע בקרבת גז, שקע חשמל, תנור חימום.
13. אין לנסות להזיז את המצנע כאשר הוא חם.
14. וודא שקיים מרווח מתאים בין חלקו העליון של המצנע ומכל צדדיו כדי לאפשר אוורור, מקם את המצנע על גבי משטח עמיד בחום.
15. יש להשגיח על המצנע בעת פעולתו. קיימת סכנת שריפה במקרה של כיסוי המצנע או כאשר הינו בא במגע עם חומרים דליקים כולל וילונות, בדים ואריגי קיר בעת פעולתו.
16. אין להכניס מזון גדול מידי, עטיפות מתחתיות או עזרים לטוסטר מאחר שהם עלולים לגרום לשריפה או הלה חשמלי.
17. אין למקם לחם או עצמים אחרים על פתח הקלייה מחשש לפגיעה במצנע וסכנת שריפה. יש להשתמש בתקן הלחמניות להגביה.

שים לב

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד הקצר נועד למנוע ולהקטין סכנות. וודא שחוט החשמל מונח במקום בטוח ולא קיימת אפשרות שהוא יימשך באקראי יגרום למעידה ויפיל את המצנע. שמור על הכבל מפני חיכוך עם עצמים חדים או חמים העלולים לגרום לו נזק או סכנת התחשמלות.

הוראות שימוש

1. חבר את התקע לשקע.
2. סובב את הכפתור לכיוון דרגת הקלייה בכיוון השעון. ניתן לבחור בין דרגה 1- בהיר עד לדרגה 6- כהה. במידה וקיים ספק לגבי דרגת הקלייה, התחילו בדרגה הנמוכה. הסימון השחור ליד הכפתור ינחה אתכם לגבי עוצמת הקלייה.
3. הכניסו את פרוסות הלחם לפתחי הקלייה והורידו את המנוף עד שהוא נתפס במצב תחתון.
4. המכשיר יתחיל בפעולת הקלייה. המצנע יפסיק את פעולתו אוטומטית כאשר הפרוסות יגיעו לדרגת קלייה שכוונתם. המנוף יתרומם ויקפיץ את פרוסות הלחם כלפי מעלה.
5. יש להיזהר כאשר מזיזים את המצנע ממקום למקום לאחר הפעלתו, מאחר וחלקי המתכת מתחממים. הניחו למצנע להתקרר לפני הזנתו.
6. **באם ברצונכם להפסיק את הקלייה לפני הזמן הנדרש- לחצו על כפתור stop.**

הוראות ניקוי

- * לאחר השימוש ולפני הניקוי נתק מהחשמל, המתן שהמכשיר יתקרר לחלוטין.
- * נקה את החלק החיצוני עם נייר סופג או סמרטוט וייבש היטב.
- * אין להשתמש בעצמים מתכתיים או להכניס אצבעות לפתחי המכשיר.
- * פרק את מגש הפרורים בתחתית המכשיר על ידי סבוב הבורג נגד כיוון השעון, הסירו את שאריות הפרורים והרכב את מכסה הפרורים חזרה על ידי הברגת הבורג חזרה.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מגש הפרורים במקומו.**
- * אין להשתמש לניקיון פנימי או חיצוני במברשות, כריות קשיחות או מתכתיות מאחר ותתכן פגיעה בגימור החיצוני.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס'	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 28	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-5400450	אלי כל בו חשמל- רפפורט 22	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב.

טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

טוסטר קופץ לבן/ נרוסטה EF 191

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: