



# כירת בישול חשמלית זכוכית

**דגם EF-732**



## **לקוחות יקרים**

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.
2. בכדי למנוע מכת חשמל, אין להניח את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.
3. כשילדים מפעילים את המכשיר או נמצאים בקרבתו בזמן הפעלה, יש להשגיח עליהם היטב.
4. יש לנתק את התקע מן השקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
5. אין לגעת במשטח החימום. זהו משטח חם העלול לגרום לכוויות.
6. יש לדאוג שידדים, שיער ביגוד וכו' לא יתקרבו למכשיר – קיימת סכנת כוויה – משטח חם.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות השרות המורשות ע"י היבואן.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. יש לוודא שכבל החשמל אינו משתלשל מעבר לקצה שולחן או דלפק ואינו נוגע במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר על מבער גז חם או על פלטת חשמל חמה או לידם.
11. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
12. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
13. אין להתזיז על המכשיר מים.
14. אם המשטח סדוק, נתק את המכשיר מהזינה, כדי למנוע הلم חשמלי.

### הוראות הפעלה

1. יש לסלק את כל חומרי האריזה מסביבת המכשיר ולהניח את הכירה במקום אופקי ויציב.
2. מומלץ להפעיל בשימוש ראשון את המכשיר בחום בינוני כ 15 דקות כדי לאפשר התנדפות ריחות הצבע ושריפת האבק.
3. לאחר חיבור תקע החשמל לשקע החשמל יש לקבוע את עוצמת החום על ידי הכפתור העגול- התרמוסטט. 1=דרגה נמוכה, 5=דרגה גבוהה.
4. המכשיר מצויד בנורת ביקורת הפועלת בהתאם לפעולת התרמוסטט: **כאשר נורה זו דולקת – המכשיר גוף החימום פועל.**
5. כיבוי המכשיר יתבצע על ידי הוצאת התקע משקע החשמל בלבד !!!  
קביעת עוצמה נמוכה **אינה** מפסיקה את פעולת המכשיר !!!

### הוראות ניקוי

**זהירות:** בשום מקרה אין לטבול את החלק העליון בכל נוזל שהוא

1. נתק את התקע מהשקע
  2. המתן עד שהמכשיר יתקרר
  3. נקה את המשטח העליון בעזרת מטלית לחה וסבון כלים וייבש היטב.
- כל טיפול המצריך פירוק צריך להיעשות על ידי סוכן שירות מורשה בלבד.

## מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 28	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב.

טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061 ע.מ. 511690422

### תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:  
האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.  
אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
- אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
- אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
- אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
- אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF-732

שם/דגם המוצר: כירת בישול זכוכית

תאריך קניה:

שם המוכר

חתימה וחותמת: