



תנור חימום קרמי

דגם: EF616



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

תנור חימום

יש לעיין בעלון זה לפני השימוש

הוראות בטיחות

1. אזהרה! אין לגעת בתנור בזמן פעולה מחשש לכוויה!
 2. חובה להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.
 3. במידה ופתיל הזינה או התקע ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו או להחליפו רק בתחנת שירות המאושרת ע"י היבואן.
 4. אין לכרוך את כבל החשמל סביב התנור מחשש לפגיעה במגע.
 5. בזמן השימוש יש לוודא שאין מגע בין כבל החשמל לתנור.
 6. ניווד התנור יעשה רק באמצעות ידית הנשיאה באופן שהתנור יישאר מקביל לרצפה.
 7. אין להשתמש בתנור בקרבת חומרים דליקים כגון צבע, דבק או דלקים.
 8. הרחק את התנור לפחות 1 מ' מחפצים דליקים כגון רהיטים, וילונות וכד'.
 9. אין למקם את כבל החשמל מתחת לשטיח או חפץ אחר מחשש למעידה.
 10. אין להניח את התנור על או בקרבתם של חפצים דליקים כגון וילונות וכד'.
 11. אין לחסום את פתחי התנור.
 12. אין לחשוף את התנור ללחות, נוזלים או מים מחשש להלם חשמלי.
 13. אין להשתמש בתנור זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה, או במקומות עתירי לחות או אדי מים.
 14. יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשהוא לא בשימוש.
 15. יש לנקות את התנור בעקביות. לפני ניקוי הנח לתנור להתקרר. יש למנוע הצטברות של אבק על פני התנור ועל הרשת, דבר העשוי לגרום להתחממות יתר.
 16. אין להשתמש בכבל מאריך.
 17. יש להשתמש בתנור אך ורק לייעודו המקורי.
 18. יש להשגיח באופן תמידי על התנור בזמן שהוא פועל.
 19. אין להשתמש בעזרים שלא סופקו על ידי היבואן, מחשש לתקלות וסכנה.
 20. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
 21. אין להשתמש בתנור עם קוצב זמן, בורר תוכניות או כל התקן הפעלה אחר.
 22. אין להסיר את הרשת של התנור כאשר התנור מופעל.
 23. יש להניח את התנור רק על מקום שטוח ובטוח.
 24. השימוש לילדים אסור בהחלט.
 25. התנור אסור לשימוש מחוץ לבית.
 26. לפני השינה יש לנתק את התנור מהחשמל.
 27. אין לפרק את המכשיר או חלקים ממנו.
 28. אסור להתיז מים ואסור לנקות במטלית רטובה.
 29. יש לתקן את המכשיר רק על-ידי תחנות השרות המופיעות בתעודת האחריות
- שים לב:**
במקרה והתנור לא עומד ישר על הרצפה או במקרה והתנור ייפול פעולתו תיפסק אוטומטית ע"י מפסק בטחון הנמצא במכשיר.

הוראות הפעלה

1. וודא שהתנור ניצב על בסיס ישר
2. מפסקי הדלקה/ כיבוי נמצאים בחלקו הקדמי של המכשיר.
3. העבר את המפסק לדרגת החום הרצויה: 1 חום נמוך, 2 חום גבוה. **כדי לכבות את המכשיר יש להעביר למצב 0.**
4. כאשר ברצונך להזיז את התנור יש לעשות זאת כאשר התנור מנותק ממקור חשמל וגופי החימום קרים.

הוראות ניקוי ואחסון

1. לפני הניקוי כבה את המכשיר והוצא את התקע מהשקע.
2. את גוף המכשיר והרשת יש לנקות באמצעות מטלית רכה ויבשה.
3. יש לנקות את התנור לפני אחסונו באריזתו המקורית במקום קריר ויבש.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

הסכם תנאיי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF616

תנור חימום קרמי

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: