



סיר טיגון עמוק

EF-808



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קראו את כל ההוראות בעיון.
2. בזמן הטיגון הטמפרטורה של הסיר גבוהה ביותר, לפיכך חלקים מסוימים של הסיר יתחממו מאוד. הקפידו שלא לגעת בחלקים אלה.
3. אל תטבלו את כבל החשמל או תקע הטמרוסטט במים או בכל נוזל שהוא.
4. אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
5. אין לאפשר לכבל החשמל להתלות מעל הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
6. אין להשתמש במכשיר ללא נוזל הממלא את הסיר עד לקו MIN אשר מסומן בסיר מחשש שגוף החימום יפגע, או לא יפעל. אין למלא שמן מעבר לקו MAX.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפן רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
8. בגמר השימוש ולפני ניקוי המכשיר יש להוציא את התקע מהשקע.
9. אין לשפוך שמן חם מהקערה, יש להמתין עד אשר השמן יתקרר ואז לשפוך.
10. כאשר מטגנים מזון המכיל כמות גדולה של מים כמו תפוח אדמה או מזון קפוא, יפלטו אדים במהלך הטיגון מהמכסה ומהמסנן, זוהי תופעה תקינה ורגילה.
11. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או שימוש שלא בהתאם להוראות.
12. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים:
 - מטבחונים בחנויות, מסעדות, חדרי אוכל, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - אכסניות, בתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות
 - אכסניות לינה וארוחות בוקר

הכנת הסיר לשימוש

בדקו שהסיר מנותק מהחשמל, נגבו את משטחי הסיר והמכסה בעזרת מטלית לחה טבולה במעט נוזל ניקוי. יבשו היטב.

1. כעת הניחו את מיכל הטיגון המצופה אמאייל בתוך סיר הנירוסטה.
2. חברו את יחידת גוף החימום למיכל הנירוסטה על ידי הכנסת הצירים לתוך המגרעת המצויה בחלקו האחורי של סיר הנירוסטה. וודאו כי גוף החימום מונח בתוך מיכל הטיגון.



3. ביחרו בסלסלת הטיגון הרצויה. כעת חברו את ידית האחיזה למיכל הרצוי בצורה הבאה: יש להכניס את שני הפינים בידית האחיזה לתוך החורים בסלסלת הטיגון. כעת הניחו את המזון בסלסילה הרצויה. הכניסו את הסלסילה בזריזות למיכל בעזרת שימוש בידית. וסגרו את המכסה.
4. כעת הסיר מוכן לשימוש

הוראות שימוש

1. שפכו שמן למיכל. רמת השמן במיכל חייבת להיות בזמן השימוש בין הסימון MIN לבין הסימון MAX אשר מופיע בתוך המיכל.
2. הכניסו את התקע לשקע. יש לכוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה לפי סוג המזון. הנורה תדלק.
3. כאשר הטמפרטורה במכשיר תגיע לטמפרטורה המבוקשת תכבה נורת הביקורת.
4. ביחרו בסלסלת הטיגון הרצויה. הניחו את המזון בסלסילה שבחרתם הכניסו את הסלסילה בזהירות למיכל בעזרת שימוש בידית. וסגרו את המכסה.
5. כאשר המזון מוכן פיתחו את המכסה, הרימו את הידית כלפי מעלה שתיתפס במיכל הטיגון בעזרת וו העגינה המצוי בחלקו החיצוני של סלסלת הטיגון.
6. השאר את הסלסילה במצב זה עד שטיפות השמן האחרונות יזלגו, נערו את הסלסילה מעודפי השמן בהתאם לצורך. הוצא את הסלסילה ורוקן את תוכנה.
7. סגרו את המכסה.

כיבוי המכשיר

הוצא השקע מהתקע.
שימו לב – חובה להוציא את התקע מהשקע בגמר השימוש.

הוראות ניקוי

לפני כל פעולת ניקוי יש להוציא את התקע מהשקע ולהמתין עד שהמוצר יתקרר

ניקוי סלסלה, סיר

אנו ממליצים לנקות את החלקים לאחר כל שימוש.
הוציאו את החלקים והשרו אותה בתערובת של סבון כלים ומים חמים למשך 20 דקות בערך. שטפו במים נקיים ויבשו היטב.
אין להשתמש במסיסי שומנים או כל חומר כימי אחר, יש להשתמש בסבון כלים בלבד!

מסנן

במכסה של הסיר ישנה מערכת סינון. טיפות השמן באדים נאספות במסנן. יש להחליף את המסנן לאחר 30-40 שימושים. את המסנן ניתן לרכוש בכל תחנות השרות.

גוף החימום

יש לוודא שגוף החימום לא מחובר לחשמל, וגוף החימום התקרר לחלוטין טרם שבאים איתו במגע. את גוף החימום ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון כלים. בגמר הניקוי יש לייבש היטב.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

08-8521314.טל	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
08-8521718.טל	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
03-5122000.טל	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
03-6820995.טל	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
03-7529644.טל	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
04-8410123.טל	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
03-5063582.טל	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
09-9540784.טל	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
04-6326088.טל	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
03-5011055.טל	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
04-6790469.טל	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
02-6403000.טל	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
09-8337733.טל	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר _____ **סיר טיגון** _____ EF-808

תאריך קניה _____

שם המוכר חתימה
וחותמת: _____