



תנור חימום אינפרא דגם: EF-792



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

הוראות בטיחות

1. חובה להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.
2. במידה ופתיל הזינה או התקע ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו או להחליפו רק בתחנת שירות המאושרת ע"י היבואן.
3. אין לכרוך את כבל החשמל סביב התנור מחשש לפגיעה במגעים, ובייחוד במקום הכניסה של כבל החשמל לתנור.
4. בזמן השימוש יש לוודא שאין מגע בין כבל החשמל לתנור.
5. נידוד התנור יעשה רק באמצעות ידית הנשיאה שמאחורי התנור. באופן שהתנור יישאר מקביל לרצפה ומנותק ממקור הזינה.
6. אין להשתמש בתנור בקרבת חומרים דליקים כגון צבע, דבק או דלקים.
7. הרחק את התנור לפחות 1 מ' מחפצים דליקים כגון רהיטים וכד'.
8. אין למקם את כבל החשמל מתחת לשטיח או חפץ אחר מחשש למעידה.
9. אין להניח את התנור על או בקרבתם של חפצים או חומרים דליקים.
10. אין לחסום את פתחי התנור.
11. אין להשתמש בתנור זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחיה, או במקומות עתירי אדי מים מחשש להלם חשמלי.
12. יש לנתק את התנור מהחשמל כשהוא לא בשימוש.
13. יש לנקות את התנור בעקביות. לפני ניקוי הנח לתנור להתקרר. יש למנוע הצטברות של אבק על פני התנור ועל הרשת, דבר העשוי לגרום להתחממות יתר.
14. שימוש בכבל מאריך הוא באחריות הלקוח בלבד.
15. יש להשתמש בתנור אך ורק לייעודו המקורי.
16. יש להשגיח באופן תמידי על התנור בזמן שהוא פועל.
17. אין להשתמש בעזרים שלא סופקו על ידי היבואן, מחשש לתקלות וסכנה.
18. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
19. אין להשתמש בתנור עם קוצב זמן, בורר תוכניות, או כל התקן הפעלה אחר.
20. אין להסיר את הרשת של התנור כאשר התנור מופעל.
21. יש להניח את התנור רק על מקום שטוח ויציב.
22. השימוש לילדים אסור בהחלט.
23. אסור השימוש מחוץ לבית.
24. לפני השינה יש לנתק את התנור מהחשמל.
25. אין לפרק את המכשיר או חלקים ממנו

שים לב:

במקרה והתנור ייפול פעולתו תיפסק אוטומטית ע"י מפסק בטחון הנמצא במכשיר.

הוראות הרכבה

- הוצא/י את התנור מאריזתו, הסר/י כל חומרי האריזה.
- הרכיבו את הגלגלים לבסיס התנור בעזרת הברגים המצורפים.

הוראות הפעלה

1. וודא שהתנור ניצב על בסיס ישר ויציב.
2. הכנס את תקע החשמל לשקע.
3. מפסקי הדלקה/ כיבוי נמצאים בצידו של המכשיר.
4. בכדי להפעיל את התנור, יש להעביר את המפסק למצב:
 - מספר 1 – יפעלו שני גופי חימום.
 - מספר 2 – יפעלו כל ארבעת גופי החימום.
 - לכיבוי התנור יש להעביר את המפסק למצב 0

הוראות ניקוי ואחסון

- לפני הניקוי נתק את התנור ממקור הזינה והמתן שיתקרר.
- את גוף המכשיר והרשת יש לנקות באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- יש לנקות את התנור לפני אחסונו באריזתו המקורית במקום קריר ויבש.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.

2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.

3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.

4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השירות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-792

תנור חימום אינפרא

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: