



בלנדר מקל

דגם EF-694



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במערבל היד.
2. זהו מכשיר חשמלי: אין לטבול את המנוע במים או נוזל אחר!
3. אין לגעת בחלקים נעים. יש לדאוג שידיים, שיער, ביגוד וכן מריות וכלי מטבח אחרים לא יתקרבו למכשיר, כדי להקטין את הסיכון לפציעה או לנזק למערבל היד.
4. יש לוודא שכבל החשמל אינו נוגע במשטחים חמים.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות שרות המאושרות על ידי היבואן.
6. מכשיר זה מיועד למזון בלבד, אין להשתמש במערבל היד לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
7. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
8. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ 30 שניות ברציפות, לאחר מכן הפסק את הפעולה למשך 4 דקות כדי שהמכשיר יתקרר, כעת ניתן להפעיל את המכשיר שוב למשך 30 שניות. לאחר המחזור השני המתן 6 דקות להפעלה חוזרת. יש להוסיף 2 דקות המתנה לכל מחזור הפעלה נוסף.
9. אין להפעיל את המכשיר בנוזלים חמים מעל לטמפרטורת החדר!!!!
10. אין להפעיל את המכשיר ללא נוזלים, הוא אינו מיועד לחתוך מוצרים יבשים!!!
11. יש לנתק תמיד את הממחה ממקור הזינה במקרה שהוא נותר ללא השגחה וכן לפני הרכבתו, פירוקו או ניקויו.
12. אין לאפשר לילדים להשתמש בממחה ללא השגחה.

הוראות שימוש

הכנס את החומרים לקערה.
הפעל את המנוע על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה, כאשר תרפה את הכפתור, המנוע יפסיק לפעול.
כאשר הנך מערבב פירות, יש לחתוך את הפירות לחלקים קטנים.
אין להפעיל את המערבל הידני ללא כמות נוזל שתכסה את ראש הערבול הכולל את הסכין.

הוראות ניקוי

זהירות! בשום מקרה אין לטבול את החלק העליון בכל נוזל שהוא.
לפני כל פעולת ניקוי נתקו את כבל החשמל מן השקע.
מלא קערה עם מים וסבון כלים, טבול את חלקו התחתון של הבלנדר עד מעל גובה הלהב והפעל את המכשיר מספר פעמים לזמנים קצרים, לאחר מכן חזור על הפעולה בעזרת מים נקיים.
אין לרחוץ את החלק התחתון בנפרד מחשש שנוזלים ייכנסו מהצד העליון ללהב.
כדי לנקות את המערבל אפשר לנגבו במטלית לחה. כל טיפול המצריך פירוק שאינו מוזכר לעיל צריך להיעשות ע"י סוכן שירות מורשה בלבד.
בתום הניקוי, יש לייבש היטב.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר בלנדר מקל EF-694

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: