



קימל- מיקרוגל מכני

דגם: 20G



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

אמצעי בטיחות להימנעות מחשיפה לאנרגיית מיקרוגל עודפת

1. אין לנסות ולהפעיל את המכשיר כשהדלת שלו פתוחה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לאנרגיית מיקרוגל. חשוב שלא לעקוף או לבטל את נעילת הבטיחות.
2. אין להניח חפצים בין חלקו הקדמי של המכשיר לדלת או לאפשר ללכלוך או לחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האיטום.
3. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. חשוב במיוחד לוודא שהדלת נסגרת כהלכה ושהרכיבים הבאים אינם פגומים:
 - א. דלת (מעוקמת)
 - ב. צירים ותפסים (שבורים או משוחררים)
 - ג. אטמי הדלת ומשטחי האיטום.
4. אין לבצע תיקונים או שינויים במכשיר בכוחות עצמכם. מסרו את המכשיר לטכנאי שירות מוסמך לצורך ביצוע תיקונים.

מפרט

230V 50Hz 1200W	אספקת מתח:
700W	הספק מיקרוגל רשום:
MHz 2450	תדר הפעלה:
262mm*452*330	מידות חיצוניות:
206 מ"מ (ג) 300 מ"מ (ר) 284 מ"מ (ע)	מידות החלל הפנימי:
מערכת מגש מסתובב (245 מ"מ)	אחידות בישול:
13.7 ק"ג בקירוב	משקל נטו:

לפני שתפנו לשירות הלקוחות

אם המכשיר אינו פועל:

1. ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל כהלכה. אחרת, נתקו את התקע מהשקע, המתינו 10 שניות וחברו אותו בחזרה.
2. בדקו אם הנתיך נשרף או אם מפסק ניתוק הופעל. אם נראה שהכול תקין, בדקו את השקע באמצעות חיבור מכשיר אחר.
3. ודאו שלוח הבקרה מתוכנת כהלכה ושהטיימר מכוון כהלכה.
4. ודאו שהדלת סגורה היטב ושמנגנון נעילת הדלת מופעל. אחרת, אנרגיית המיקרוגל לא תזרום לחלל התא.

התקנה

1. ודאו שהוצאתם את כל חומרי האריזה מתוך המכשיר.
2. **זהירות:** בדקו את המכשיר וחפשו פגמים, כמו דלת עקומה או מחוברת באופן שגוי, אטמי דלת ומשטח איטום פגומים, צירים ותפסים שבורים או משוחררים או משטחים פנימיים מעוקמים. אם המכשיר פגום, אין להפעיל אותו. פנו לטכנאי שירות מוסמך.
3. יש להציב את המכשיר על גבי משטח שטוח ויציב שיכול לשאת את משקל המכשיר והמזון הכבד ביותר שאתם עשויים לבשל באמצעותו.
4. אין להציב את המכשיר במקום שחשוף לחום, לרטיבות או ללחות גבוהה, או בקרבת חומרים נפיצים.
5. כדי להפעיל את המכשיר כהלכה, יש לדאוג לאוורור נאות. השאירו רווח של 20 ס"מ לפחות מעל המכשיר, 10 ס"מ מאחוריו ו-5 ס"מ משני צדדיו. אין לכסות או לחסום את הפתחים שבמכשיר. אין להסיר את רגלי המכשיר.
6. אין להפעיל את המכשיר אם מגש הזכוכית, הגלגלים והציר אינם מחוברים למקומם.
7. ודאו שכבל אספקת המתח אינו פגום ואינו מונח מתחת למכשיר או מעל משטחים חמים או חדים.
8. יש לחבר את המכשיר לשקע קרוב ונגיש כדי שניתן יהיה לנתקו במקרה חירום.
9. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.

הוראות הארקה

מכשיר זה חייב להיות מחובר להארקה. המכשיר מצויד בכבל עם חוט הארקה ותקע מוארק. יש לחבר את התקע לשקע חשמל עם הארקה שהותקן כהלכה. במקרה של קצר חשמלי, ההארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות באמצעות העברת הזרם החשמלי לחוט ההארקה. מומלץ לחבר את המכשיר למעגל חשמלי נפרד המצויד בנתיך 16A מסוג C או G. שימוש במתח גבוה מסוכן ועלול לגרום לשריפה או לתאונות אחרות ולנזקים למכשיר כתוצאה מכך. זהירות: שימוש בלתי הולם בתקע ההארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות. לשאלות בנוגע להארקה או לחיבור לחשמל, פנו לחשמלאי מוסמך או לטכנאי שירות. היבואן לא ישא באחריות לכל מקרה של נזק למכשיר או פציעות גופניות שנגרמו כתוצאה מחיבור המכשיר לחשמל באופן שאינו תואם להוראות ההפעלה. החוטים שבכבל החשמל צבועים לפי הקוד הבא:

ירוק וצהוב: הארקה
כחול: ניטרלי
חום: חי

הפרעות לשידורי רדיו

הפעלת המכשיר עלולה לגרום להפרעות בקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה. במקרה של הפרעה, ניתן למנוע או להפחית אותה באופן הבא:

1. נקו את הדלת ואת משטח האיטום של המכשיר.
2. כווננו מחדש את אנטנת הקליטה של הרדיו או הטלוויזיה.
3. התקינו את המכשיר במקום אחר ביחס למקלט.
4. הרחקו את המכשיר מהמקלט.
5. חברו את המכשיר לשקע אחר כך שהוא יהיה מחובר למעגל חשמלי שונה מזה שהמקלט מחובר אליו.

הוראות בטיחות חשובות

בשעת שימוש במכשירי חשמל יש לשמור על אמצעי בטיחות בסיסיים אחדים, כדי להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה, פציעות גופניות או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל עודפת:

1. קראו את כל ההוראות בעיון לפני השימוש במכשיר.
2. השתמשו במכשיר לצרכים שהוא מיועד להם בלבד, כפי שהם מתוארים בהוראות.
3. יש להרחיק מהמכשיר כימיקלים נפיצים או חומרים נדיפים. מכשיר זה מיועד לחימום, בישול או ייבוש של מזון. הוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי.
4. יש להוריד את ציפוי ההגנה שעל המכשיר לפני השימוש.
5. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
6. לפני השימוש יש לוודא שכלי הבישול מתאימים לשימוש בתנורי המיקרוגל.
7. אין להפעיל את המכשיר אם התקע או הכבל שלו פגומים, אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר ללא השגחה אלא רק לאחר שניתנו להם הוראות מדויקות כך שהילד יוכל להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ויבין את הסכנות שכרוכות בשימוש בלתי הולם.
9. כדי להפחית את הסיכון לשריפה בחלל הפנימי:
 - א. בשעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, יש להשגיח על המכשיר קיימת סכנת התלקחות.
 - ב. יש להסיר סוגרי מתכת משקיות נייר או פלסטיק לפני הכנסתן למכשיר.
 - ג. אם המכשיר מפיק עשן, יש לכבות אותו או לנתק אותו מהחשמל מיד ולהשאיר את הדלת סגורה כדי להחניק את הלהבות.
 - ד. אין להשתמש בחלל הפנימי לצורכי אחסון. אין להשאיר מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בחלל הפנימי כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש.

כללי זהירות!

1. אין לחמם נוזלים ומזון במכלים סגורים מכיוון שהם עלולים להתפוצץ.
2. חימום משקאות במכשיר עלול לגרום לרתיחה לאחר הוצאת המיכל מהמכשיר. היזהרו בשעת הוצאת המיכל מהמכשיר.
3. אין לסגן מזון באמצעות המכשיר. שמן חם עלול לגרום נזק לרכיבי המכשיר ולכלי הבישול ולגרום לכוויות.
4. אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות באמצעות המכשיר, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ גם לאחר סיום החימום במכשיר.
5. יש לנקב מזונות בעלי קליפה קשה כמו תפוחי אדמה, דלועים שלמים, תפוחים וערמונים לפני הבישול.
6. יש לערבב או לנער היטב את תוכנם של בקבוקים וצנצנות של מזון לתינוקות ולבדוק את חומם לפני האכלת התינוק כדי למנוע כוויות.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. כלי הבישול עשויים להתחמם מחום המזון המבושל. מומלץ להחזיק את הכלים בעזרת כפפות מטבח.
9. יש לבדוק את כלי הבישול ולוודא שהם מתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
10. זהירות: ביצוע תיקונים במכשיר שכרוכים בהסרת כיסויים שמגנים על המשתמש מחשיפה לאנרגיית מיקרוגל עלולים לסכן כל אדם מלבד טכנאי שהוסמך לכך.
11. יש לנקות את התנור באופן סדיר ולהסיר שאריות מזון מכל חלקי התא. אי שמירה על ניקיון התא, מגש הזכוכית, טבעת וציר עלולה לגרום לבלאי מואץ ואף להתלקחות.

עקרונות הבישול במיקרוגל

1. סדרן את המזון כהלכה. הניחו את החלקים העבים בקרבת שולי הכלי.
2. בדקו והשגיחו בזמן הבישול. בשלו במשך הזמן הקצר ביותר המומלץ בהוראות והאריכו את משך הבישול במידת הצורך. בישול יתר עלול לגרום להפצת עשן או להתלקחות.
3. כסו את המזון בשעת הבישול. הכיסוי ימנע התזות ויסייע למזון להתבשל בצורה אחידה.
4. הפכו את המזון פעם אחת במהלך הבישול כדי להאיץ את תהליך הבישול של מזונות כמו עוף והמבורגרים. יתכן שיהיה עליכם להפוך פריטים גדולים כמו צלי פעמים אחדות במהלך הבישול.
5. סדרו מחדש מזון כמו כדורי בשר באמצע הבישול. ערבבו מלמעלה למטה ומרכז הכלי לעבר השוליים.
6. בישול פופקורן: יש לבשל לפחות 100 גרם. אין לבשל מתחת לכמות זו. תשומת לב נדרשת לתהליך זה, כדי להימנע מבישול יתר והתלקחות. אין אחריות לנזקים הנגרמים למכשיר עקב בישול פופקורן!

מדריך לשימוש בכלי בישול

1. מומלץ להשתמש בכלים שקופים שמיועדים לתנורי מיקרוגל. הם מאפשרים לגלי המיקרוגל לעבור דרך המכל ולחמם את המזון בצורה יעילה.
2. אנרגיית המיקרוגל אינה יכולה לחדור דרך מתכת. לכן אין להשתמש בכלי מתכת או בכלים בעלי עיטורי מתכת.
3. אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזר בשעת בישול במיקרוגל, מכיוון שהם מכילים כמויות קטנות של רסיסי מתכת שעלולים לגרום לניצוצות או לשריפה.
4. מומלץ לבחור בכלים עגולים/אובאליים ולא בכלים רבועים, מכיוון שהמזון בפינות עלול להתבשל יתר על המידה.

בורר זמן

בחר את זמן פעולת המכשיר על ידי סבוב הכפתור העליון לזמן הרצוי, עד 30 דקות. להפעלה המכשיר פחות מ2 דקות: סובב את הכפתור עד ל5 דקות והחזר את הכפתור לזמן הרצוי. באם הוצאת את המזון לפני תום הזמן, סובב את כפתור הזמן חזרה למצב 0 כדי למנוע מצב שהמכשיר יעבוד ריק או ללא השגחה.

ניתן לבחור בין 6 עוצמות כאשר הכפתור מסובב ימינה העוצמה מקסימאלית.

עצירת פעולת המכשיר

כדי להפסיק את פעולת המכשיר: סובבו את כפתור בורר הזמן ל-0.
ניתן לפתוח את דלת המכשיר בזמן פעולת המכשיר: מנגנון המפסקים יעצור את פעולת המכשיר.
כדי להמשיך את פעולת המכשיר-סגרו את הדלת

ניקוי ותחזוקה

1. כבו אור המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הניקוי.
2. שמרו על ניקיון חלקו הפנימי של המכשיר. כאשר נתזי מזון או משקאות מצטברים על דפנות המכשיר, נגבו אותם בעזרת מטלית לחה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין אם המכשיר מתלכלך מאוד. הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי חזקים מכיוון שהם עלולים להכתים או לסדוק את משטח הדלת.
3. יש לנקות את המשטחים החיצוניים של המכשיר בעזרת מטלית לחה. כדי למנוע נזק לרכיבי ההפעלה שבתוך המכשיר, אין לאפשר למים לחדור לפתחי האוורור.
4. נגבו את הדלת ואת החלון משני הצדדים. נגבו את אטמי הדלת ואת הרכיבים שניתנים להסרה לעתים קרובות בעזרת מטלית לחה כדי להסיר שאריות מזון. אין להשתמש בחומרי קרצוף והברקה.
5. אין לאפשר ללוח הבקרה להירטב. נקו אותו בעזרת צמר גפן ואלכוהול. בשעת ניקוי לוח הבקרה יש להשאיר את דלת המכשיר פתוחה כדי למנוע הפעלה בטעות.
6. אם אדים מצטברים בתוך הדלת או מסביב לחלק החיצוני של הדלת, נגבו את הדלת בעזרת מטלית רכה. תופעה זו עלולה להתרחש כאשר מפעילים את המכשיר בתנאי לחות גבוהה. זוהי תופעה רגילה.
7. יש להסיר את מגש הזכוכית ולנקות אותו מדי פעם. רחצו את המגש במים חמימים ובסבון עדין.
8. יש לנקות את טבעת הגלגלים ואת תחתית החלל הפנימי באופן קבוע כדי למנוע רעשים.
9. נגבו את המשטח התחתון בעזרת מטלית ספוגה במעט חומר ניקוי עדין. ניתן לשטוף את טבעת הגלגלים במים חמימים ובסבון עדין, יש להחזירה לאחר מכן למקום הנכון.
10. העלימו ריחות מהחלל הפנימי בעזרת הפעלת המכשיר במשך 5 דקות כשהוא מכיל קערה עמוקה עם כוס מים ומיץ לימון טבעי וקליפה מלימון אחד. יבשו בעזרת מטלית רכה.
11. נורת תאורה לתא: באם הנורה פסקה מלפעול, פנה לתחנת שרות.
12. **בצידו הימני של תא המכשיר נמצא הרכיב שפולט את גלי המיקרוגל לתא המכשיר. רכיב זה מוגן על ידי מכסה. אין להסירו. מכסה זה נמצא בדופן ימין בחלל התא וצבעו חום/אפור הוא עשוי חומר מיוחד המעביר את גלי המיקרוגל והוא מאד שביר.**
חשוב מאד לשמור על מכסה זה נקי מחלקיקי מזון. באם ימצאו בקרבת מכסה זה חלקיקי מזון, הם עלולים להתלקח ולגרום להתלקחות בתא.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

20G

מיקרוגל מכני

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: