



מייבש שיער

דגם: EF-864



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.



הוראות בטיחות ואזהרה:

1. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני התחלת השימוש במייבש.
2. יש לוודא שמתח רשת החשמל בבית תואם את הרשום בתווית הסימון שעל המייבש.

אזהרות לחות ורטיבות

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמטיות, בכיורים או בכלי קיבולת אחרים.
 - אין להשתמש במים או בכל נוזל אחר לניקוי המכשיר.
 - במהלך השימוש במייבש שיער אין להניח אותו במקומות לחים או רטובים כגון: מגבת לחה, כרית, שמיכה וכד'.
3. אין לחסום את הרשתיות המותקנות על פתחי הכניסה והיציאה של האוויר.
 4. בעת השימוש במכשיר שימו לב שכבל החשמל חופשי ולא תפוס בחפץ כלשהו. שימרו על כבל החשמל מפני חיכוך בחפצים חדים או חמים העלולים לגרום לו נזק ולסכנת התחשמלות. אין לכוון את זרם האוויר החם אל כבל החשמל.
 5. במהלך שימוש ממושך במכשיר, כבו מדי פעם את המכשיר להפסקות ממושכות.
 6. אזהרה: במהלך השימוש יש לאחוז את המייבש אך ורק בידית האחיזה. גוף המכשיר, פתחי היציאה, פיית פיזור האוויר ופיית זרם האוויר המרוכז עלולים להתחמם מאוד במהלך שימוש.
 7. יש לכבות את המכשיר לפני הוצאת תקע החשמל מהשקע.
 8. הרחקו את מייבש השיער מהישג ידם של ילדים קטנים. אין להשאיר את מייבש השיער במצב פעולה ללא השגחה בקרבת ילדים קטנים.
 9. יש לנתק את מייבש השיער מזרם החשמל, כאשר איננו בשימוש.
 10. אין למשוך בכבל החשמל לצורך ניתוק מייבש השיער מזרם החשמל. יש לתמוך ביד אחת במכסה השקע וביד השנייה לאחוז את התקע ולשלוף אותו מהשקע בקיר.
 11. המכשיר מיועד לשימוש ביתי.
 12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
 13. אין להמשיך להשתמש במכשיר במקרה שהוא נשמט ונפל על משטח קשיח. יש למסור את המכשיר לבדיקה ותיקון במעבדת שירות מוסמכת. גם סדק או נזק שלא נראה בעין יכול לפגום בבטיחות השימוש במייבש השיער ולגרום סכנת התחשמלות ופציעה.
 14. בעת הפעלת מייבש השיער בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מייבש שיער כבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לחשמל, ולהגנה נוספת מומלץ להתקן התקן זרם שיזורי (ממסר פחת) בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של חדר אמבטיה שלכם. לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.

השימוש במייבש שיער

1. התירו את כבל החשמל לכל אורכו.
2. חברו את מייבש השיער לזרם החשמל ובחרו את העוצמה הדרושה **I** נמוך **II** גבוה
3. למצב אויר קר – יש ללחוץ על הכפתור התחתון הנמצא בידית האחיזה.
4. בגמר השימוש העבר את המפסק למצב 0 ונתק מהחשמל

ניקוי מייבש השיער

1. יש לנתק את תקע החשמל מהשקע לפני ניקוי המכשיר.
2. אסור לטבול את מייבש השיער במים או כל נוזל אחר.
3. הגנו על מייבש השיער מפני חדירת אבק ושמנים למיניהם.
4. הסירו מפתח כניסת האוויר אבק, שיער ולכלוך אחר באמצעות מברשת קטנה בעלת זיפים רכים.
5. נגבו את המכשיר באמצעות מטלית רכה ולחה וייבשו היטב באמצעות מטלית יבשה.
6. אין להשתמש לניקוי המכשיר בכריות גסות, חומרי ניקוי שוחקים, מדללים (טינר, טרפנטין וכד') חומרים מאכלים וכדומה.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

אשדוד:	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	טל. 08-8521314
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733
אשדוד:	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	טל. 08-8521718



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים
הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר _____ מייבש שיער EF-864

תאריך קניה _____

שם המוכר חתימה
וחותמת: _____