



## מייבש שיער

דגם: EF-866



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.



### הוראות בטיחות ואזהרה:

1. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני התחלת השימוש במייבש
2. יש לוודא שמתח רשת החשמל בבית תואם את הרשום בתווית הסימון שעל המייבש.

### אזהרות לחות ורטיבות

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמטיות, בכיורים או בכלי קיבולת אחרים.
  - אין להשתמש במים או בכל נוזל אחר לניקוי המכשיר.
  - במהלך השימוש במייבש שיער אין להניח אותו במקומות לחים או רטובים כגון: מגבת לחה, כרית, שמיכה וכד'.
3. אין לחסום את הרשתיות המותקנות על פתחי הכניסה והיציאה של האוויר.
  4. בעת השימוש במכשיר שימו לב שכבל החשמל חופשי ולא תפוס בחפץ כלשהו. שימרו על כבל החשמל מפני חיכוך בחפצים חדים או חמים העלולים לגרום לו נזק ולסכנת התחשמלות. אין לכוון את זרם האוויר החם אל כבל החשמל.
  5. במהלך שימוש ממושך במכשיר, כבו מדי פעם את המכשיר להפסקות ממושכות.
  6. אזהרה: במהלך השימוש יש לאחוז את המייבש אך ורק בידית האחזזה. גוף המכשיר, פתחי היציאה, פיית פיזור האוויר ופיית זרם האוויר המרוכז עלולים להתחמם מאוד במהלך שימוש.
  7. יש לכבות את המכשיר לפני הוצאת תקע החשמל מהשקע.
  8. הרחקו את מייבש השיער מהישג ידם של ילדים קטנים. אין להשאיר את מייבש השיער במצב פעולה ללא השגחה בקרבת ילדים קטנים.
  9. יש לנתק את מייבש השיער מזרם החשמל, כאשר איננו בשימוש.
  10. אין למשוך בכבל החשמל לצורך ניתוק מייבש השיער מזרם החשמל. יש לתמוך ביד אחת במכסה השקע וביד השנייה לאחוז את התקע ולשלוף אותו מהשקע בקיר.
  11. המכשיר מיועד לשימוש ביתי.
  12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
  13. אין להמשיך להשתמש במכשיר במקרה שהוא נשמט ונפל על משטח קשיח. יש למסור את המכשיר לבדיקה ותיקון במעבדת שירות מוסמכת. גם סדק או נזק שלא נראה בעין יכול לפגום בבטיחות השימוש במייבש השיער ולגרום סכנת התחשמלות ופציעה.
  14. בעת הפעלת מייבש השיער בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מייבש שיער כבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לחשמל, ולהגנה נוספת מומלץ להתקן התקן זרם שיוורי (ממסר פחת) בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של חדר אמבטיה שלכם. לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.

### **השימוש במייבש שיער**

1. התירו את כבל החשמל לכל אורכו.
2. חברו את מייבש השיער לזרם החשמל ובחרו באמצעות המתגים את העוצמה הדרושה – מהירות וחום.
3. למצב אויר קר – יש ללחוץ על הכפתור העליון הנמצא בידית האחיזה.
4. בגמר השימוש כבה את המכשיר.

### **ניקוי מייבש השיער**

1. יש לנתק את תקע החשמל מהשקע לפני ניקוי המכשיר.
2. אסור לטבול את מייבש השיער במים או כל נוזל אחר.
3. הגנו על מייבש השיער מפני חדירת אבק ושמן למיניהם.
4. הסירו מפתח כניסת האוויר אבק, שיער ולכלוך אחר באמצעות מברשת קטנה בעלת זיפים רכים.
5. נגבו את המכשיר באמצעות מטלית רכה ולחה וייבשו היטב באמצעות מטלית יבשה.
6. אין להשתמש לניקוי המכשיר בכריות גסות, חומרי ניקוי שוחקים, מדללים (טינר, טרפנטין וכד') חומרים מאכלים וכדומה.

### **מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ**

<b>אשדוד:</b>	<b>מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני</b>	<b>טל. 08-8521314</b>
<b>תל אביב:</b>	<b>אלי פיינה- שד' הוותיקים 112</b>	<b>טל. 03-5122000</b>
<b>חיפה:</b>	<b>ע.זק"ש – הפלס 2</b>	<b>טל. 04-6019607</b>
<b>תל אביב:</b>	<b>הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)</b>	<b>טל. 03-6707620</b>
<b>תל אביב:</b>	<b>דני תיקונים- דרך שלמה 94</b>	<b>טל. 03-6820995</b>
<b>בת-ים:</b>	<b>אלקטרו אשד – רוטשילד 39</b>	<b>טל. 03-5063582</b>
<b>הרצליה:</b>	<b>רם אור – סוקולוב 60</b>	<b>טל. 09-9540784</b>
<b>חדרה:</b>	<b>אחים איטח – הנשיא 53</b>	<b>טל. 04-6326088</b>
<b>חולון:</b>	<b>דני תיקונים – שנקר 29</b>	<b>טל. 03-5011055</b>
<b>טבריה:</b>	<b>תיקון כל – בן זכאי 3</b>	<b>טל. 04-6790469</b>
<b>ירושלים:</b>	<b>אלרם- הסדנא 7, תלפיות</b>	<b>טל. 02-6403000</b>
<b>רמת הגולן:</b>	<b>שי בגולן – מושב כנף</b>	<b>טל. 04-6942767</b>
<b>נתניה:</b>	<b>בר מנחם – רמז 15</b>	<b>טל. 09-8337733</b>
<b>אשדוד:</b>	<b>רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1</b>	<b>טל. 08-8521718</b>



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי  
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי  
שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים  
הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.  
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

**השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

EF-866

מייבש שיער

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה וחותמת: