



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב

מגהץ אדים תחתית נירוסטה

דגם EF 632



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות

1. לפני השימוש הסר את ציפוי הניילון מתחתית המגהץ.
2. בשימוש ראשון יש אפשרות שיופיע עשן קל וריח מפלטת המגהץ, העשן והריח ייעלמו תוך מספר דקות של שימוש.
3. אם נוטפות טיפות של מים בזמן הגיהוץ סימן שהמגהץ לא התחמם מספיק.
4. יש להשתמש במים מזוקקים בלבד.
5. יש לנתק את המגהץ בתום השימוש משקע החשמל.
6. אין להתקין מפסק בכבל המגהץ.
7. יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים.
8. אין לטבול את גוף המגהץ במים.
9. יש לוודא כי השקע בקיר מחובר להארקה.
10. יש לרוקן את המים מהמיכל בסיום כל שימוש. **המים רותחים!**: עליך לנהוג בזהירות שלא לקבל כוויה.
11. אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כל עוד הוא מחובר לחשמל.
12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדות המאושרת ע"י היצרן.

בחירת טמפרטורה

- לבחירת החום, סובב את כפתור הטמפרטורה לדרגה הרצויה לך בהתאם לסוג האריג, לגיהוץ באדים יש לסובב את הכפתור לאזור המסומן. כך שהנקודה של האיזור הרצוי תהיה מול החץ (Δ) שעל המגהץ.
- - טמפרטורה נמוכה – **NYLON** – ניילון אריגי אקרילי וסינטטי.
 - • - טמפרטורה בינונית – **SILK** – צמר, משי ופוליאסטר.
 - • • - טמפרטורה גבוהה – **(MAX) COTTON** – כותנה ופשתן.
- שים לב: על מנת לוודא כי המגהץ על חום מקסימאלי, וודא כי הווסת מסובב הכי ימינה עם כיוון השעון, כך שהמילה "**MAX**" כתובה הפוך והאות **M** (הפוכה) בדיוק ממול החץ שעל המגהץ. בשביל לגהץ במצב קיטור הכפתור חייב להיות מכוון על מקסימום (**MAX**)

למגהץ 2 כפתורים

- מתז מים
- לחצן אדים

גיהוץ יבש

חבר את התקע לשקע החשמל וכיוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה. אם ברצונך להשתמש בגיהוץ יבש במתז מים, בכדי להקל על הגיהוץ, לחץ על כפתור מתז מים, וגהץ. התחל לגהץ לאחר שנורת הביקורת כבתה. **שים לב** – בורר האדים במצב סגור. כאשר הכפתור השמאלי לא לחוץ, אלא כלפיי מעלה.

גיהוץ באדים

לפני מילוי מים במגהץ נתק את התקע מהשקע, החזק את המגהץ במאונך ומלא מים בעדינות בעזרת מיכל המילוי. מלא מים עד שהמיכל יהיה מלא במצב מאוזן. חבר את התקע לשקע, כיוון את התרמוסטט לאזור המסומן ב- • • • (הכי ימינה עם כיוון השעון)

חכה עד שנורת הביקורת תכבה והתחל להשתמש.(המים בקיטור יגיעו למצב רתיחה בערך אחרי 10 דקות מהרגע שהפעלת על *max*)
 לחץ על כפתור אדים לפי הצורך

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 28	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם
כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:
האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם
חשמל סדיר.

אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים
וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
- אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
- אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
- אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
- אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות שירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף
תעודת אחריות זו כתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות
תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

שם/דגם המוצר _____ מנהל אדים _____ EF-632

תאריך קניה _____

שם המוכר חתימה
וחותמת: _____