



בלנדר

דגם CB606

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

חשוב! קרא בעיון את הוראות השימוש:

1. קרא בעיון את הוראות ההפעלה עד סופן.
2. כדי למנוע סכנת התחשמלות אין להעמיד את בסיס הבלנדר, הכבל או התקע בתוך מים או נוזל אחר.
3. לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
4. נתק את המכשיר מן החשמל כאשר איננו בשימוש, לפני הכנסת או הוצאת חלקים ולפני ניקוי.
5. המנע ממגע עם החלקים הנעים.
6. שימוש בחלקים נלווים אשר אינם מומלצים או אינם נמכרים ע"י היצרן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או פגיעה.
7. אין להשתמש בשטח פתוח.
8. אין להניח לכבל להיתלות מעבר לשולחן, למשטח העבודה או לבוא במגע עם שטחים חמים דוגמת: כיריים, טוסטר אובן, קומקום חשמלי וכו'.
9. הלהבים חדים נהג בזהירות.
10. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
11. אין להפעיל את הבלנדר ללא כמות נוזלים מעל הסכין. הפעלה ללא כמות נוזלים מספקת תגרום לסדקים בכוס ולנזילות. נזק זה אינו מכוסה באחריות.
12. זמן הפעלה מירבי 2 דקות ברציפות.
13. המכשיר לשימוש בבית פרטי בלבד!
14. כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש.

אין להכניס את היד לתוך המיכל כאשר המכשיר פועל.

הוראות הפעלה

1. הנח את המיכל על בית המנוע
2. וודא/י כי בורר המהירויות נמצא במצב נמוך Min
3. מלא את המיכל בנוזל מעל גובה הסכינים, הוסף את שאר החומרים למיכל וודא כי המכסה סגור היטב.
4. חבר את השקע לתקע והפעל את המכשיר על ידי העברת כפתור ההפעלה למצב ON.
5. כעת ניתן לווסת את עוצמת הבלנדר בעזרת ווסת העוצמה.
6. במידה ורוצים לרסק קרח ניתן להשתמש בכפתור PULSE – מיועד להפעלה ידנית למהירות גבוהה ולניקוי המיכל. מצב זה ניתן לשימוש בשני מצבים כשהמכשיר סגור (OFF) או כשהמכשיר בפעולה ומעוניינים במהירות גבוהה לפרק זמן קצר, לחיצה על הכפתור כלפי מטה תפעיל את המכשיר ידנית בעוצמה מירבית, הרפיית הכפתור תגרום להפסקת הפעולה. יש להניח את היד על מכסה המכשיר במהלך פעולה זו.
7. במכסה המוצר יש מכסה קטן. באם יש צורך להוסיף נוזלים לקערה תוך כדי השימוש במכשיר, יש להוציא חלק זה ולהוסיף נוזלים. לאחר מכן יש להחזיר חלק זה למקומו.
8. במידה ורוצים לערבב את המזון, ניתן להסיר את המכסה הקטן ולהשתמש במקל הערבול המצורף.

הוראות ניקוי:

1. נתק את המכשיר מהחשמל.
2. מלא את המיכל עד למחציתו במים פושרים עם מעט סבון כלים, העבר למצב Pulse לזמן קצר.
3. שטוף את המיכל, מחזיק המיכל והסכינים במי ברז ויבש היטב את כל החלקים.
4. נגב את בית המנוע במטלית לחה בלבד.
5. אין לנקות את המכשיר עם חומרי ניקוי למיניהם.
6. **שים לב! אזהרה מפני פציעה אפשרית כתוצאה משימוש בלתי הולם -**
אין לגעת בלהבים בידים חשופות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון הקערה בניקוי המכשיר. **שים לב! שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה.**

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

CB606

בלנדר

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: