



מגהץ אדים וקיטור

דגם: EL-206822



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות

1. לפני השימוש קרא בעיון את ההוראות – הסר את ציפוי הניילון מתחתית המגהץ.
2. בשימוש ראשון יש אפשרות שיופיע עשן קל וריח מפלטת המגהץ. העשן והריח ייעלמו תוך מספר דקות של שימוש.
3. אם נוטפות טיפות של מים בזמן הגיהוץ סימן שהמגהץ לא התחמם מספיק.
אם ברצונך לגהץ עם לחץ אדים חזק/קיטור יש למלא מים ולהעביר את התרמוסטט הכי ימינה (מקסימום עוצמה) על סימון MAX
במידה והתרמוסטט יהיה מכוון על עוצמה חלשה יותר המגהץ יוצא טיפות של מים ולא קיטור. לכן אם ברצונך לגהץ בגדים עדינים, אל תמלא מים במגהץ ואל תלחץ על כפתור הקיטור מהסיבה שיצאו טיפות של מים ולא אדים
4. יש להשתמש במים מזוקקים בלבד.
5. אזהרה- יש לנתק את המגהץ בתום השימוש מזרם החשמל.
6. אין להתקין מפסק זרם בפתיל זינה שאינו ניתן להפרדה.
7. יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים.
8. אין לטבול את המגהץ במים.
9. יש לוודא כי השקע בקיר מחובר להארקה.
10. יש לרוקן את המים מהמיכל בסיום כל שימוש, אין להשאיר מים במגהץ לאחר שימוש.
11. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
12. אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כל עוד הוא מחובר לחשמל.
13. בגמר השימוש, העמד את המגהץ על העקב שלו.
14. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
15. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!

הוראות שימוש והפעלה

1. בחירת טמפרטורה – לבחירת החום, סובב את כפתור הטמפרטורה לדרגה הרצויה לך בהתאם לסוג האריג, לגיהוץ באדים יש לסובב את הכפתור לאזור המסומן.
 - - טמפרטורה נמוכה – **NYLON** – ניילון אריגי אקרילי וסינטטי.
 - • - טמפרטורה בינונית – **SILK** – צמר, משי ופוליאסטר.
 - • • - טמפרטורה גבוהה – **COTTON** – כותנה ופשתן.
- שימו לב! תמיד יש להתחיל גיהוץ בטמפרטורה נמוכה ולהגביר לפי הצורך.
שימוש בטמפרטורה גבוהה מידי עלול להסב נזק לבגד.

2. למגהץ 3 כפתורים

- כפתור עליון - מפעיל מתז מים
 - כפתור תחתון - מפעיל מצב קיטור
 - בורר אדים - במצב גיהוץ יבש, יש לכוון את הבורר למצב סגור.
- במצב קיטור, יש לכוון את הבורר למצב פתוח (דרגה 1 או 2).

חלקי המגהץ

1. כפתור לחץ קיטור

2. כפתור מתיז מים

3. כפתור אדים

4. מכסה מים

5. מתיז מים



6. ידית אחיזה

7. נורת ביקורת

8. טרמוסטט חום

9. תחתית

10. ניקוי עצמי

7. נורת הביקורת תדלק כאשר מפעילים את המגהץ, והיא נכבת כאשר המגהץ חם ומוכן לשימוש!

3. גיהוץ יבש

חבר את התקע לשקע החשמל וכוון את הטרמוסטט לטמפרטורה הרצויה. אם ברצונך להשתמש בגיהוץ יבש במתיז המים, בכדי להקל על הגיהוץ, לחץ על כפתור מתיז מים וגהץ. התחל לגהץ לאחר שנורת הביקורת כבתה.
שים לב – בורר האדים במצב סגור.

4. **גיהוץ באדים** – לפני מילוי מים במגהץ נתק את התקע מהשקע, החזק את המגהץ במאונך ומלא מים בעדינות בעזרת מיכל המילוי.

מלא מים עד שהמיכל יהיה מלא במצב מאוזן.

חבר את התקע לשקע, כוון את התרמוסטט לאזור המסומן בסעיף 1 ב-MAX חכה עד שנורת הביקורת תכבה והתחל להשתמש.

בורר אדים במצב פתוח! הזז את כפתור האדים לפי הצורך, הכפתור נמצא מעל לחצן המים וניתן להזיזו ימינה ושמאלה, כאשר ימינה זה יותר אדים (מסומן ב 2) ושמאלה זה פחות אדים, במצב הכי שמאלי זה ללא אדים (מסומן ב-0). תוך כדי הפעולה ניתן ללחוץ גם על לחצן הקיטור (המסומן ב-1 באיור בדף למעלה).

5. **מצב קיטור** – בורר אדים סגור, העבר תרמוסטט למצב MAX.

המתן עד שנורת הביקורת תכבה.

לחץ על לחצן הקיטור המסומן באיור כ-1 (בדף מעלה) לפי מידת הצורך.

ניקוי עצמי של פתחי פלטת הגיהוץ

1. נתק את התקע מהשקע.
2. בורר אדים סגור.
3. מלא מים במגהץ.
4. העבר את התרמוסטט למצב מכסימלי.
5. הכנס את התקע לשקע.
6. המתן שנורת הביקורת תכבה.
7. הוצא את התקע מהשקע.
8. החזק את המגהץ בצורה אנכית ולחץ על כפתור הניקוי עצמי מספר פעמים.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

אשדוד:	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	טל. 08-8521314
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733
אשדוד:	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	טל. 08-8521718

הסכם תנאיי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה,

אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים

הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EL-206822

מגהץ אדים וקיטור

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: