



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

## טרמוס מיחם

### דגם: EF-544



#### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## כללי זהירות והערות חשובות

- לפני הפעלת המיחם לראשונה קרא בעיון את ההוראות **ושים לב!**
1. לפני השימוש הראשון, יש למלא את המיכל במים עד לסימן **MAX** במדיד, להרתיח את המים, ולשפוך את המים כדי לנקות את שאריות חומרי הייצור.
  2. יש למלא במיחם מים בלבד, אין להשתמש במכשיר לחימום קפה, תה, חלב או כל נוזל אחר.
  3. אין להשתמש במכשיר כאשר כמות המים במיכל היא מעל סימן **FULL** או מתחת לסימן **MIN**.
  4. יש לנתק את המיחם מהזנה כאשר אינו בשימוש, קודם נתק את התקע משקע החשמל ורק לאחר מכן את התקע מהמכשיר.
  5. אין לטבול את המיחם במים או בכל נוזל אחר.
  6. נפל המיחם או ניזוק- אין להפעיל את המכשיר בטרם ייבדק ע"י חשמלאי מוסמך.
  7. **טעם לוואי או אבנית במים:** מומלץ להשתמש במסנן אשר מסלק את האבן מהמים. בנוסף ניתן גם לנקות בחומר ניקוי לקומקומים המסיר אבנית, טעמי לוואי וחלודה בשם "אנטי קאלק" של **סנו**, יש לפעול לפי ההוראות המצורפות לחומר. שימוש במים מסוננים מאבן ישמור על מיכל נקי.
  8. אם פתיל הזנה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

## לוח הבקרה

- ללוח הבקרה כפתורי הפעלה ונורות סימון.
- כפתור משאבה: בלחיצה על כפתור זה תופעל משאבה חשמלית אשר תוציא מים מהפיה.
- כפתור רתיחה: לחיצה על כפתור זה תגרום למיחם לחמם שוב את המים לתשומת לבך המכשיר שומר על רמת חום המים על ידי הפעלת גוף החימום (פעולה המלווה ברעש)
- נורת סימון רתיחה: המיחם נמצא בפעולת רתיחה
- נורת סימון שמירת חום: המיחם נמצא בתהליך שמירת חום.
- נורת סימון שבת: המיחם נמצא במצב שבת: משאבה חשמלית לא פועלת, רתיחה לא פועלת.
- שאיבת מים
- משאבה ידנית: נמצאת במכסה, ותפעל רק כאשר המכסה העליון נעול.
- כדי להפעילה יש ללחוץ בחוזקה במרכז העיגול הנמצא במכסה.
- משאבה חשמלית: פועלת רק במצב יום חול
- הפעלת משאבה על ידי כפתור הפעלה: לחץ בעדינות על כפתור המשאבה בלוח הבקרה.
- הפעלת משאבה על ידי מפסק בפתח יציאת המים: סמוך לפתח יציאת המים יש מפסק, הצמדת כוס לפתח בעדינות, תלחץ על המפסק ותפעיל את המשאבה.
- בורר חול/ שבת
- בצד האחורי של המכשיר מצוי בורר שחור אשר בעזרתו קובעים את מצב המיחם: חול או שבת כדי לוודא כי המיחם נמצא במצב שבת, בדוק את נורות הסימון בלוח הבקרה.

## הוראות שימוש ליום חול

1. הרם את המכסה העליון על ידי לחיצה על הכפתור והרמת המכסה
  2. מלא מים במיחם, אך לא יותר מסימן **FULL** המצוי בחלקו הפנימי של המיכל (באם כמות המים תהיה מעל קו זה, במהלך הרתיחה ייצאו מים מפתח יציאת המים במכשיר)
  3. סגור את המכסה העליון עד אשר יישמע "קליק"
  4. חבר את חוט החשמל למיחם ורק לאחר מכן חבר את התקע לשקע.
- המיחם יחל בתהליך של רתיחה ראשונית, בעת הוספת מים קרים למיחם תבוצע שוב פעולת רתיחה ראשונית

## הוראות שימוש לשבתות וחגים

חובה למלא את המיחם לפני שבת או חג  
לפני שבת או חג יש להרתיח את המים ולאחר הרתיחה להעביר את בורר המצבים למצב "שבת".  
אין להוסיף מים חדשים בשבת או חג.

### הוראות ניקוי

לפני פעולת ניקוי יש לנתק את המיחם מהשקע.  
ניקוי חיצוני: יש לנקות בעזרת מטלית לחה בלבד, אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.  
ניקוי מיכל פנימי מאבן: חובה לנקות את המכשיר כל 14 יום מאבן על ידי שימוש בחומץ ומים.  
ניקוי כתמי חלודה: מקור הכתמים הוא במים ואינו במיחם, יש לנקות את הכתמים על ידי  
שימוש בחומר ניקוי לקומקומים המסיר אבנית וחלודה ניתן להשתמש במסיר אבנית ספריי  
בשם "אנטי קאלק" של סנו, יש לפעול לפי ההוראות המצורפות לחומר.  
שימוש במים מסוננים מאבן ישמור על מיכל נקי.  
**פירוק ראש המשאבה: כדי להוציא את המשאבה ממקומה, יש ללחוץ על הכפתור לפי החץ  
אין למשוך את המשאבה או לפרקה, ללא לחיצה על כפתור זה**



### בטיחות חום יתר

המיחם מצויד ברכיב הגנה בפני חום יתר כאשר אין מספיק מים במכשיר. כאשר המכשיר  
יופעל ללא כמות מים מספקת רכיב ההגנה יפעל והמיחם יפסיק לפעול.  
כדי להפעיל את המכשיר, יש למלא מים קרים במיכל, להמתין 15 דקות. לאחר מכן חברו את  
המכשיר שוב לחשמל.

### הוראות אחסון

בסיום השימוש הוצא את התקע משקע החשמל, רוקן את המים והנח למכשיר להתייבש היטב.  
אחסון של המכשיר כאשר אינו יבש יגרום לטחב ופטריות בצנרת והמיכל.

## מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

אשדוד:	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	טל. 08-8521314
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733
אשדוד:	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	טל. 08-8521718



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי  
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.  
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

**EF-544**

**טרמוס מיחם**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: