



מנגל חשמלי

דגם: EF-614



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

הוראות בטיחות ואזהרות

1. כאשר המנגל אינו בשימוש יש לנתקו ממקור זרם בתחתית המכשיר.
2. אין להניח את המנגל על משטח רטוב, משטח עץ, נייר, בד או כל חומר דליק אחר.
3. אין לטבול את גוף החימום במים או בכל נוזל אחר.
4. אין להפעיל את המנגל כשעומדים יחפים או בידים רטובות.
5. אין לנקות את המנגל בעודו מחובר לזרם החשמל.
6. חובה להשתמש במכשיר שהוא מוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. אין להשתמש במכשיר זה בפחם או בחומר דליק אחר.
9. המכשיר מיועד לשימוש ביתי ואינו מיועד לשימוש תעשייתי.
10. אין לצפות את הרשת ברדיד אלומיניום !
11. **אין להפעיל את המכשיר לפני הרכבת הרגלים לתבנית וללא 1 ליטר מים לפחות !!!!!**
12. **מגש האלומיניום חייב להיות במקומו כל עת השימוש, במקרה של חימום יתר והמסת הרגליים האחריות לא תחול.**
13. **מגש האלומיניום הנמצא בתחתית מתחת לגופי החימום עלול להיות חז, יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת לא להיחתך.**
14. יש להקפיד בעת השימוש על כמות מים מינימאלית של 1 ליטר, ניתן להוסיף מים לתבנית בעת תהליך הצלייה, אך ראשית לכבות את המכשיר

חלקי המכשיר

1. תבנית
2. רשת לצלייה
3. גוף חימום עם כבל חשמלי
4. מגש אלומיניום

הוראות שימוש

1. חבר את ארבעת רגלי הפלסטיק בתחתית המכשיר בעזרת הברגים המצורפים
2. וודא כי מגש האלומיניום נמצא על התבנית, מתחת לגוף החימום.
3. מלא את התבנית ב-1.5 ליטר מים, עליך לדאוג כי לאורך כל זמן השימוש יהיו במיכל לפחות 1 ליטר מים, יש לכבות את גוף החימום לפני הוספת המים.
4. הנח את הרשת על התבנית
5. חבר את התקע לחשמל
6. הפעל את גוף החימום על ידי לחיצה על הכפתור האדום.
7. הנח על הרשת את המזון המיועד לצלייה, אין להניח כלים או סירים!!
8. בגמר הצלייה נתק את המכשיר ע"י הוצאת התקע מהשקע.

הוראות ניקוי

1. לפני הניקוי נתק את המכשיר מהחשמל והמתן עד שיתקרר.
 2. מגש האלומיניום הנמצא בתחתית מתחת לגופי החימום עלול להיות חד, יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת לא להיחתך.
 3. שטוף את התבנית והרשת במים חמים וסבון
 4. בסיום הניקוי חובה לייבש היטב את החלקים
 5. לניקוי יסודי של התבנית, יש לפרק את שני הברגים של נועל גוף החימום לתבנית, הסר את גוף החימום ממקומו, ונגב אותו בסמרטוט בלבד. את התבנית והמגש ניתן לשטוף במים חמים וסבון, ייבש היטב לאחר ייבוש החלקים, הרכב את גוף החימום לתבנית והרכב את נועל גוף החימום למקומו !!!
- אזהרה: אין להפעיל את המכשיר ללא רגליות ונועל גוף חימום במקומם !!!!**



מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 מ.ע. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-614

מנגל חשמלי

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: