



שדרות הותיקים 112, תל אביב

כד חשמלי זכוכית נשלף - שיר

דגם: EF-994



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות:

1. לפני שימוש ראשון, מלא מים בקומקום והרתח את המים. לאחר מכן שפוך את המים ושטוף את הקומקום.
2. הקומקום מיועד לשימוש ביתי בלבד
3. יש להרתח בקומקום החשמלי אך ורק מים, אסורה הרתחה של כל נוזל אחר.
4. יש לנתק את הקומקום מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש.
5. בעת השימוש יש להשגיח על פעולת הקומקום ולהרחיקו מהישג ידם של ילדים.
6. אין לטבול את הקומקום, או הבסיס המחובר במים או בנוזל כלשהו.
7. אין לנתק את הכבל החשמלי לפני הפסקת פעולת הכד.
8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
9. יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המתאים.
10. באם מופיעות נקודות חלודה בכד, הן נגרמות כתוצאה מהחלודה שמגיעה עם המים מרשת הצינורות. יש לנקות את הכד בחומר מסיר אבנית וחלודה כגון "אנטי קאלק" של סנו.
11. אם קומקום זה ימולא מעבר למפלס המותר MAX, יש סכנה להתפרצות מים רותחים.
12. הקומקום הינו מכשיר חשמלי ואינו מיועד לטבילה בנוזלים !!!

הוראות שימוש:

העמד את הבסיס המחובר על משטח יציב. מלא את הכד בכמות המים הרצויה אך לא מעבר לסימון הכמות המקסימאלית, מקם היטב את הכד על הבסיס המחובר וכתוצאה מכך החיבורים החשמליים מוכנים אוטומטית. חבר את הכבל החשמלי היוצא מן הבסיס לזרם החשמל, לחץ על כפתור ההפעלה, הכד יתחיל לחמם את המים. עם רתיחת המים הכד יפסיק אוטומטית את פעולתו. המוליך הראשי המותאם לבסיס המחובר אינו ניתן להחלפה אלא בנקודות השירות של חברת זק"ש.

בטיחות

לכד מפסק אוטומטי יחידי עם 3 הגנות המאריכות את חייו. הגנה אחת מפסיקה את פעולת הכד עם רתיחת המים. שתי הגנות נוספות מפסיקות את פעולת הכד בהיעדר מים כשכמות המים מתחת לכמות המינימאלית. במקרה והדבר קרה, יש לנתק את הכד מזרם החשמל ולהניח לו להתקרר לפני מילוי חוזר של מים.

חשוב מאוד לדעת

כד חשמלי אוטומטי נשלף הינו בעל 2 חלקים: גוף הקומקום + בסיס המחובר. גוף הכד ובסיס המחובר חייבים להיות מותקנים ביחד בעת השימוש.

פילטר (סנן)

הקומקום מצויד בפילטר- סנן באזור המשפך, הסנן מיועד לצרכים תפעוליים וטכניים של פעולת המכשיר ולא מיועד ולא אמור לסנן אבנית או דברים אחרים מהמים. יש למלא את הקומקום במים מסוננים.

שימו לב!

קומקום זה עשוי זכוכית עמידה בחום, יחד עם זאת, יש לנהוג בזהירות הנדרשת כשם שנוהגים בכל קנקן זכוכית. כל מכה או נפילה עלולה להסב נזק לגוף הזכוכית, נזק זה אינו מכוסה באחריות.

הוראות ניקוי

- לפני פעולת הניקוי יש לנתק את הכד, או הבסיס המחובר מזרם החשמל.
- אין לטבול את הכד או את הבסיס המחובר במים או בנוזל כלשהו.
- ניקוי חיצוני יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד וללא חומרים שוחקים.
- ניקוי הכד יעשה כדלקמן:

המשך <<<

יש למלא מים בכד עד גובה האבנית הצמודה לדפנות (אין צורך למלא מים עד הגובה המקסימאלי) ולהוסיף כף חומץ בלבד. יש להשרות את הכד כ-15 דק' ולאחר מכן להרתיח את המים במכסה פתוח ולהפסיק כאשר המים רותחים. יש לשפוך את המים עם החומר ולשטוף את הכד במים. לנגב עם מטלית לחה מבפנים ומבחוץ. יש להרתיח כד מלא מים פעם אחת ולשפוך את המים. הקנקן נקי ומוכן לשימוש.

שים לב!

במקרה של טעם או ריח לוואי, או במקרה הצורך של ניקוי אבנית, ניתן להשתמש במסיר כתמי אבנית וחלודה בשם " אנטי קאלק " של סנו, יש לפעול לפי ההוראות המצורפות לחומר.

איכות המים

המים בישראל מלאים באבנית ובחלקי חלודה לכן אנו ממליצים להשתמש במים נקיים מסוננים

מאבנית.

במידה ומשתמשים במים רגילים מהברז:

כאשר מרתיחים מי ברז בקנקן חשמלי מופרדים בתהליך הרתיחה מהמים כלור ואבנית. חומרים אלה מופיעים בקנקן בצורה הבאה: כלור צף על פני המים ונראה כעננה לבנה ויוצר טעם לוואי. אבנית שוקעת לתחתית. בשנים האחרונות כמות הכלור והאבנית גדלה במים. חומרים אלו קיימים מאז ומתמיד. הבעיה הינה ויזואלית לחלוטין. הפתרונות לתופעות הנ"ל הן כדלהלן:

- ככל שהשימוש בקנקן יהיה רב יותר מבלי לנקותו, האבנית תיצמד לדפנות ולא תמצא בכוס. ניקוי האבנית מהקנקן כל פעם שנוצרת שכבה דקה פוגמת בהליך הצמדות האבנית לדפנות. אבנית יש לנקות לפי תדירות השימוש ברמת שימוש ממוצעת יש לנקות אבנית כל חודש.
- במקרה של טעם או ריח לוואי, או במקרה הצורך של ניקוי אבנית, ניתן להשתמש במסיר כתמי אבנית וחלודה בשם " אנטי קאלק " של סנו, יש לפעול לפי ההוראות המצורפות לחומר.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733
אשדוד:	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	טל. 08-8521718



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 מ.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

כד חשמלי זכוכית - שיר EF-994

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: