



מצנן אויר חשמלי

דגם: EF-1010

לקוחות יקרים

תודה על الشرכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שה מוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרווא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיבות:

1. אין להכנס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פועלות המכשיר.
2. נתק את המכשיר מרשת החשמל לפני העברתו למקום.
3. נתק את המטען מרשת החשמל לפני כל פועלות תחזקה.
4. וודא שהטען עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו, לא צמוד לקירות או רהיטים.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
6. מוצר זה לא מיועד לשימוש לאנשים(כולל ילדים) בעלי מוגבלות גופנית, שכלויות, נפשיות, או ללא נסיוון וידע, אלא אם יש פיקוח או הוראות כיצד להשתמש במוצר על ידי אדם שאחראי על הבטיחות!
ילדים חייבים בהשגחה ולודא שהם לא משחקים עם המוצר!
7. אין להפעיל פועלות איזוד(שימוש במים) כאשר המים במדיד בסימן MIN וכמוון כאשר אין מים במיכל !!!

הסברים והערות

מכשיר זה מיועד להוספה לחות לאויר על ידי תהליך של איזוד מים. האויר נשאב מהחלק האחורי, עובר דרך מים ועל ידי כד מתנקה מהאבק ומוסיף לחות. חלק מהפעולה הרגילה של המכשיר, תפעל משאבת מים שגורמת לרעש. בימים בהם הלחות גבוהה, לא מומלץ להפעיל את פועלות COOLER להוספה לחות, ויש להשתמש רק במצב מאורר רגיל ללא איזוד.

הוראות הפעלה:

1. חבר אתagalilim למכשיר.
2. הצב את המטען במקום ישיר ויציב.
3. פתח את מיכל המים הנמצא בחלקו האחורי של המוצר מיכל המים אינו מיועד לצאת מהמכשיר במלואו אלא רק להיפתח בחלקו על מנת למולות מים, מלא מים(רצוי קרם), לא יותר מגובה MAX במדיד. רצוי להוסיף את הקרחונים המגיעים עם המוצר לאחר ששחו במקפיא מספר שעות, כמו כן רצוי להוסיף גם קוביית קרח למים במיכל. הכנס את מיכל המים למכשיר חזרה.
4. יש לפתח את התריסים בהזית המוצר לפני הפעלת המוצר.
5. הכנס את התקע לשקע.
6. לחץ לדרגות האوروור הרצויה: 1~3 כאשר 1 זה מצב החלש ביותר ו 3 המצב חזק ביותר. OFF מכבה את פועלות המכשיר.
7. הוספה לחות: לחץ על כפתור COOL ומשאבת המים תפעיל את מערכת האיזוד.
8. להפסקת הפעולה, לחץ שוב על כפתור COOL אם ברצונך שהماורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאליה באופן אוטומטי – הפעל את מנוע היציזן על ידי מפסק ה- SWING .
9. לביטול פועלות ציזוז, לחץ שוב על כפתור SWING . יש אפשרות לכוון את התריסים למעלה או למטה הנמצאים במכשיר לפי רצונך ידנית.
10. לסיום פועלות המטען העבר את קובל הזמן במצב 0.

הוראות תחזקה וניקוי:

1. וודא שנתקת את המטען מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקו הגוף ינוקו בעזרת ספוג לח וייבש היטב.
3. את המسنן האחורי יש לשאוב בעדרת שואב אבק פעמי בחודש.
4. אבנית במיכל: כחלק מתהליך האיזוד, תיווצר אבנית במיכל ובמשאבת. אבנית זו פוגעת במשאבת המים. חובה לנוקות את האבנית במיכל כל 30 יום לשמרה על תקינות המטען.
הוראות ניקוי אבן:
נתק את התקע מהSKU.

רOKEN את המים במיכל על ידי הוצאת פקק הריקון והחזיר את הפקק למקוםו.
הcn תערובת של 2 כפות מלח לימון מומסota ב-2 ליתר מים. או השתמש במסיר אבנית
לקומוקומיים (מומלץ מאד להשתמש במסיר אבנית של סנו מסווג "אנטי קאלק").
שפוך את התערובת למיכל והמתן שעה, לאחר מכן רOKEN את המיכל ושתוף את המיכל על
ידי 5 ליתר מים.
cutת המכשיר מוכן לשימוש.

מעבדות שירות למוציארי זק"ש ברחבי הארץ

09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אзор תעשייה קדימה טל. 22	קדימה:
03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112 טל.	תל אביב:
04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2 טל.	חיפה:
03-6707620	הكونטינר – בגיןמן מטודלה 30 (שכון דן) טל. 20	תל אביב:
03-6820995	דני תיקונים - דרך שלמה 94 טל.	תל אביב:
03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39 טל.	בת-ים:
09-9540784	רמ אור – סוקולוב 60 טל.	הרצליה:
04-6326088	אחים איתח – הנשיא 53 טל.	חדרה:
03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29 טל.	חולון:
04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3 טל.	טבריה:
02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות טל.	ירושלים:
04-6942767	שי בגולן – מושב כנף טל.	רמת הגולן:
09-8337733	בר מנהם – רמז 15 טל.	נתניה:
08-8521718	רשות החשמל – אзор א' בפסגת חנות מס' 1 טל.	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלה המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשולח את תעודת האחירות או כל עותק منها, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזו לאירועו התקינה של המכשיר (בתקופת האחירות) לפי התנאים הבאים:

1. האחירות היא לפועלתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחירות לתקן את המכשיר או להחליפ חלקים מקוריים וחדשים בו במקרה בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקלול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.

2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידיו בכתב.

3. אם הקלקלול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הלקוח.

4. אם הקלקלול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כדוגמת שריפה, שיטפון, ברק או כה עליון אחר.

5. אם הקלקלול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השירות יינתן בתחום השירות בלבד

מווצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת השבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישת.

שם/דגם המוצר _____ **מצנן אויר חשמלי EF-1010 דגם** _____

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמתה:
