



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

## טוסטר אובן 18

**דגם: EF-988**



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

### הוראות בטיחות ואזהרות:

1. אסור לטבול את התנור במים ואין להפעילו כאשר עומדים יחפים על הרצפה או בידים רטובות.
2. יש להשגיח כאשר מפעילים את התנור ע"י ילדים.
3. אין למשוך בכבל אלא לנתק את התקע מהשקע בזהירות.
4. יש להיזהר שהכבל החשמלי לא יבוא במגע עם התנור או עם גוף חם כלשהוא, כי הוא יינזק.
5. אין לנקות את הדלת הזכוכית אלא לאחר שהתקררה לחלוטין אחרת הזכוכית תיפגע.
6. אין להפעיל את התנור ליד או מול חומרים דליקים כגון: כדים, וילונות, עץ וכדומה.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י גורם מוסמך אחר.
8. אין להניח על התנור כל סוג מוצר שיפגעו בתנור או יפגעו ע"י התנור.
9. הטמפרטורה של הדלת או המעטפת החיצונית עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר בפעולה.
10. וודא שהשקע החשמלי מאורק.
11. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לטבילה בנוזלים !!
12. המכשיר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!

### לפני שימוש ראשון:

1. לקוח נכבד שים לב: על מנת שהתנור יעבוד עליך להפעיל את שלושת הכפתורים: בחירת משך הפעולה(כפתור הטיימר), בורר מצבי החימום(גוף חימום עליון, תחתון או שניהם יחד) ובורר עוצמת החום(טרמוסטט).
2. הוצא את התבנית, וכל חומר אריזה מתוך התנור.
3. רחץ את האביזרים במי סבון חמים, וייבש היטב.
4. טרם השימוש הראשוני יש להפעיל את התנור למשך 15 דקות בטמפרטורה מכסימלית ללא מזון, במשך הפעלה זו ייתכן ויהיה ריח של אבק שרוף, ריח זה יחלוף כעבור מספר דקות ואינו מהווה בעיה. כבה את התנור ואפשר למכשיר להתקרר. כעת התנור מוכן לשימוש.
5. הנח את התנור על משטח ישר ויציב אשר יכול לשאת במשקל המכשיר עם מזון.

### הוראות שימוש:

חבר את המכשיר אל שקע החשמל.  
למכשיר 3 מצבי עבודה:

1. גוף חימום עליון - גריל
2. כל גופי החימום פועלים – בישול ואפיה.
3. גוף חימום תחתון – חימום והפשרה.

#### א. מצב גריל:



הנח את הרשת במחזיק הרשת העליון  
העבר את הבורר למצב גריל  
כוון את הטיימר למצב רצוי.  
כוון את הטרמוסטט לטמפרטורה מכסימלית

#### ב. מצב בישול ואפיה:



הנח את הרשת במחזיק הרשת התחתון.  
הנח על הרשת את התבנית.  
העבר את הבורר למצב בישול ואפיה  
כוון את הטיימר למצב רצוי.

כוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה.



### ג. מצב חימום והפשרה:

הנח את הרשת במחזיק הרשת התחתון.  
העבר את הבורר למצב חימום והפשרה  
כוון את הטיימר למצב רצוי.

כוון את התרמוסטט לטמפרטורה בין 70 ל-100 מעלות.

### נורת ביקורת

- נורת הביקורת תידלק כל עוד הטוסטר אובן בפעולה.
- נורת הביקורת תכבה כאשר הטיימר יסיים את עבודתו, כמו כן פעולת הטוסטר תיפסק.
- כאשר הטיימר מסיים את פעולתו ישמע צלצול.

### טיימר – קוצב זמן

טוסטר אובן זה מצויד בטיימר – קוצב זמן משוכלל.  
במידה ורוצים להפעיל את הטוסטר אובן למצב הפעלה קבוע ללא הגבלת זמן – יש להעביר את הטיימר למצב ON. להפסקת הפעולה העבר את הטיימר למצב OFF.  
במידה ורוצים להגביל את משך פעולת הטוסטר – יש להעביר את הטיימר ימינה עם כיוון השעון למשך הזמן הרצוי, בסיום הזמן יחזור הטיימר למצב OFF וינתק את פעולת המכשיר.  
אחת לשנה יש למתוח את הטיימר עד לזמן המקסימלי כשהוא לא מחובר לחשמל על מנת לשמור על אורך החיים של הטיימר.

### הוראות ניקוי:

1. נתק את התקע מהשקע לפני כל פעולת ניקיון.
2. המתן עד התקררות מלאה של המכשיר.
3. יש לנקות את התנור והאביזרים הנלווים לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך ושומנים על המשטחים בתוך התנור.
4. אין לשטוף את פנים התנור במים.
5. יש לנקות אך ורק במטלית ניקוי.
6. אין להשתמש עם ספוג מתכת או כל סוג של תמיסת ניקוי.

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

אשדוד:	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	טל. 08-8521314
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767

טל. 09-8337733  
טל. 08-8521718

בר מנחם – רמז 15  
רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1

נתניה:  
אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

EF-988

טוסטר אובן 18

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: