



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

מאוורר

דגם EF1032



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קרא את ההוראות להפעלה בטוחה.

הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
3. אין לגעת ברשת המסתובבת.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.
5. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
6. **הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!**
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. נתק את המאוורר מרשת החשמל, כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.

הוראות הפעלה:

הוראות הפעלת המאוורר

הוראות הפעלה למאוורר הפועל באמצעות חיבור לחשמל

וודא שמתג ההפעלה AC/OFF/DC יהיה על מצב OFF
חבר את המכשיר לחשמל באמצעות כבל ההזנה מאחור.
להדלקת המאוורר העבר את מתג ההפעלה למצב AC. הנורה בצבע ירוק מימין תידלק (CHARGE)
כוון את עוצמת האיוורור על ידי העברת המתג LOW/HIGH למצב הרצוי-
LOW עוצמה נמוכה
HIGH עוצמה גבוהה
להפסקת פעולת האיוורור העבר את מתג ההפעלה למצב OFF

כיוון רוח המאוורר -

במרכז הרשת יש כפתור בצורת משולש המסתובב ימינה ושמאלה.
רוח לכל הכיוונים - סיבוב מלא שמאלה של הכפתור משחרר את רשת המניפה ובעת פעולת המאוורר הרשת תסתובב ותפזר את הרוח לכיוונים שונים.
כיוון הרוח לצד מסויים רצוי - סיבוב מלא שמאלה של הכפתור משחרר את רשת המניפה, מכיוונים את רשת המניפה לכיוון הרצוי ואז מהדקים את הכפתור במרכז ימינה.

שים לב! אין לסובב את הכפתור המשולש במרכז יתר על המידה שלא ישתחרר לגמרי.

הוראות שימוש כמאוורר הפועל על סוללה

וודא שהתקע החשמל לא מחובר לשקע חשמלי
העבר מתג הפעלה AC/OFF/DC למצב DC. כוון את עוצמת האיוורור על ידי העברת המתג
LOW/HIGH למצב הרצוי-
LOW עוצמה נמוכה
HIGH עוצמה גבוהה

להפסקת פעולת האיוורור העבר את מתג ההפעלה למצב OFF

טעינה וזמן פעולת המאוורר באמצעות הסוללה

יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל לצרכי הטענה לפני השימוש הראשוני למשך 24 שעות. כשהסוללה איננה מלאה נורת הטעינה (CHARGE) תהיה בצבע אדום ועם סיום הטעינה תהפוך לצבע ירוק. כשהסוללה מלאה המאוורר יעבוד במצב עוצמה נמוכה עד ארבע שעות ובמצב עוצמה גבוהה עד 3 שעות. בטעינה חוזרת יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל לצרכי הטענה לפחות 4 שעות.

הוראות הפעלת התאורה

להפעלת התאורה העבר את המפסק LED/OFF למצב LED ושתי נורות LED יידלקו בו זמנית. התאורה פועלת בשני המצבים: מצב חיבור לחשמל AC ללא הגבלת זמן, ובמצב סוללה בלבד DC.

הוראות הפעלה של המכשיר להפעלת מוסיקה –

הוראות הפעלה למוסיקה

המכשיר עובד ב-3 מצבי מוסיקה:

רדיו

כרטיס SD

חיבור USB

לחיצה על מצב MODE מעביר בין 3 מצבי המוסיקה רדיו/SD/USB לפי בחירתך.

רדיו בלבד

וודא שהמפסק AC/OFF/DC נמצא במצב OFF בחלקו העליון של לוח הבקרה יש מפסק שמסומן OFF/ON העבר את המפסק למצב- ON, נורת הביקורת הירוקה תדלק.

הכפתור המסומן +V והחצים- לחיצה קצרה מזפזפת בין התחנות ונעלית על תחנה לחיצה ארוכה מעלה את העוצמה של הרמקול.

הכפתור שמסומן -V והחצים- לחיצה קצרה מזפזפת בין התחנות ונעלית על התחנה לחיצה ארוכה מורידה את העוצמה של הרמקול.

הכפתור שמסומן בריבוע והחצים- לחיצה ארוכה מזפזפת בין התחנות ולא נעלית על תחנה על מנת להינעל על תחנה יש ללחוץ שנית לחיצה ארוכה.

MICRO SD מצב

חבר למכשיר כרטיס מיקרו SD העבר את המפסק OFF/ON למצב- ON לחץ על כפתור MODE עד שתגיע למקור המוסיקה SD להגביר ולהנמיך את עוצמת הרמקול ראו סעיף הוראות הפעלה ברדיו.

מוסיקה באמצעות שקע USB –

הכנס לשקע USB את מקור המוסיקה שנבחר כגון: טלפון נייד, רמקול וכד' העבר את מתג OFF/ON למצב- ON לחץ על כפתור MODE עד שתגיע למקור המוסיקה USB להגביר ולהנמיך את עוצמת הרמקול ראו סעיף הוראות הפעלה ברדיו. להפסקת פעולת הרדיו יש להעביר את מתג ההפעלה למצב OFF.

טעינה וזמן פעולת התאורה והמוסיקה באמצעות הסוללה

יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל לצרכי הטעינה לפני השימוש הראשוני למשך 24 שעות. כשהסוללה איננה מלאה נורת הטעינה (CHARGE) תהיה בצבע אדום ועם סיום הטעינה תהפוך לצבע ירוק.

משך זמן התאורה המוסיקה בלבד (ללא מאוורר) במצב שימוש סוללה עד 6 שעות בטעינה חוזרת יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל לצרכי הטעינה למשך 4 שעות.

במכשיר זה יש כניסה שמאפשרת להטעין ולהפעיל את המוצר מהמצית של הרכב
במקום המסומן DC IN ניתן להפעיל/להטעין את המכשיר באמצעות מצת הרכב (12V)

במכשיר המשולב יש אפשרות להשתמש במקביל ובו זמנית במספר יישומים לדוגמא:
להפעיל את המאוורר ולשמוע מוזיקה וגם להפעיל את התאורה והכל בו זמנית.
ניתן כמובן להשתמש רק בשימוש אחד או שניים שמציע המכשיר

הוראות תחזוקה וניקוי:

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הפלסטיק ינוכו בעזרת ספוג לח.
3. אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית ובמקום עתיר לחות מחשש להחלדת החלקים.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

**תעודת אחריות זו למוצר ללא סוללה הינה למשך שנה מתאריך הקניה
אחריות על סוללה בלבד הינה למשך 6 חודשים מתאריך הקניה!
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק
הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:
1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם
חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים
וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח
עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1032

מאוורר

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: