



מיקסר יד

דגם EF-1052

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

הוראות בטיחות והזהרות:

1. קרא בעיון את הוראות ההפעלה עד סופן.
2. כדי למנוע סכנת התחשמלות אין להניח את גוף המערבל במים או נוזל כלשהו.
3. כאשר ילדים משתמשים במכשיר מומלצת השגחה צמודה.
4. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת הכוח לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
6. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
7. אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מעל הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
8. בגמר השימוש ולפני ניקוי המכשיר יש להוציא את התקע מהשקע.
9. לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל יש לוודא כי מתח ההפעלה הינו 230V.
10. מכשיר זה מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד. לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או שימוש שלא בהתאם להוראות.
11. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
12. שימו לב! הזהרה מפני פציעה אפשרית בגין שימוש בלתי הולם – אין לגעת בלהבים בידיים חשופות, בעת השימוש/תיקון/ניקוי המכשיר, שים לב! שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה!
13. מוצר זה לא מיועד לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות, שכליות, נפשיות, או ללא נסיון וידע, אלא אם יש פיקוח או הוראות כיצד להשתמש במוצר על ידי אדם שאחראי על הבטיחות. ילדים חייבים להיות בהשגחה ולוודא שהם לא משחקים עם המוצר.

הוראות שימוש:

1. הכנס את המערבלים או המקצפים למערבל
2. הכנס את החומרים לקערה או לכוס.
3. מתחילים לערבב או לערבב במהירות נמוכה. מגבירים את המהירות לפי ההוראות שבמתכון, 1 – מהירות נמוכה ועד 5 – מהירות גבוהה, לסיום הפעולה העבר את המפסק למצב 0

מדריך ערבול / הקצפה :

תיאור	מהירות
מהירות התחלתית טובה למזון גושי ויבש כגון קמח, חמאה ותפוחי אדמה.	מהירות נמוכה - מספר 1-2
לערבוב עוגות, עוגיות ולחמים מהירים. להקצפת חמאה וסוכר ולהקצפת ממתקים, קינוחים וכו', שאינם לבישול.	מהירות בינונית - מספר 2-3
להקצפת ביצים, מילויים, מבושלים, תפוחי אדמה, קצפת וכו'.	מהירות גבוהה - מספר 4-5 או לחיצה

הוראות ניקוי:

זהירות! בשום מקרה אין לטבול את גוף המכשיר בכל נוזל שהוא .
לחץ בחוזקה על מתג השחרור שבראשית הידית. המקצפות ישתחררו. רוחצים את
המקצפות ואת מערבלי הבצק במי סבון חמים או במדיח כלים. שוטפים היטב
ומייבשים. כדי לנקות את המערבל אפשר לנגבו במטלית לחה. כל טיפול המצריך פירוק
שאינו מוזכר לעיל צריך להיעשות בידי מעבדת מורשה בלבד.
משטחים הבאים במגע עם מזון יש לנקות עם מטלית לחה וסבון.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	קדימה:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.

2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.

3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.

4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1052

מיקסר יד

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: