



בלנדר + מטחנת קפה ותבלינים

דגם: EF-1054

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לטבילה בנוזלים !!
2. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל.
3. המנע ממגע עם החלקים הנעים. **אין להכניס את היד לתוך המיכל כאשר המכשיר פועל.**
4. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
5. **מכסה הבלנדר חייב להיות סגור בעת פעולת המכשיר כדי להמנע מסכנה!**
6. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר
7. אין להפעיל את הבלנדר ללא כמות נוזלים מעל הסכין. הפעלה ללא כמות נוזלים מספקת תגרום לסדקים בכום ולנזילות. נזק זה אינו מכוסה באחריות.
8. אין להפעיל את הבלנדר כאשר בכוס נמצאים נוזלים בטמפרטורה שעולה על טמפרטורת החדר!
9. להלן זמני ההפעלה של המכשיר לפי מחזורי הפעלה, אין לעבור על הזמנים לשמירה על כללי הבטיחות. מחזור פעולה: הפעלה 30 שניות, הפסקה 22 דקות.
10. היזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך המימחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית!
11. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
12. כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש.
13. **שימו לב! אזהרה מפני פציעה אפשרית בגין שימוש בלתי הולם – אין לגעת בלהבים או בדיסקיות בידיים חשופות, בעת השימוש/ניקוי/תיקון בלהבי החיתוך החדים ובעת ריקון הקערה בניקוי המכשיר. שים לב! שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה.**
14. היזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך מעבד מזון או ממוחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית
15. הקפד תמיד לנתק את הממוחה מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני ההרכבה, פירוק או ניקוי!
16. מוצר זה לא מיועד לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות, שכליות, נפשיות, או ללא נסיון וידע, אלא אם יש פיקוח או הוראות כיצד להשתמש במוצר על ידי אדם שאחראי על הבטיחות. ילדים חייבים להיות בהשגחה ולוודא שהם לא משחקים עם המוצר.

התקנת המיכל על המנוע

1. הנח את המיכל על בית המנוע: בתחתית המיכל יש סימון של חץ, בחלקו העליון של המנוע יש סימון של חץ. כאשר מניחים את המיכל על המנוע יש לשים לב להנחת את המיכל כאשר החץ על המיכל נמצא מימין לחץ על המנוע ולאחר מכן מכן לסובב עם כיוון השעון שים לב –הלשונית הבולטת במיכל חייבת ללחוץ על לשונית הביטחון במנוע בכדי שהמכשיר יפעל.
3. מלא את המיכל בנוזל עד שיכסה את הסכינים, הוסף את שאר החומרים למיכל
4. נעילת ופתיחת המכסה – הנח את המכסה במקום וודא שזרוע הנעילה נמצאת במקביל לידית הקערה, לחץ על זרוע הנעילה של המכסה כלפי מטה בעדינות, וסובב עם כיוון השעון כעת המכסה נעול.
5. שחרור המכסה הנעילה- סובב את המכסה בעדינות נגד כיוון השעון-המכסה משוחרר
6. חבר את השקע לתקע והפעל את המכשיר. למכשיר מפסק 2 מהירויות
1 מהירות נמוכה, 2 מהירות גבוהה בסיום הפעולה העבר את המפסק למצב 0

7. כפתור P – מיועד להפעלה ידנית למהירות גבוהה ולניקוי המיכל.
8. לחיצה על הכפתור תפעיל את המכשיר. הרפית הכפתור תגרום להפסקת הפעולה.
9. במכסה המוצר יש סוגר פלסטיק שקוף. באם יש צורך להוסיף נוזלים תוך כדי השימוש במכשיר יש להוציא חלק זה ולהוסיף נוזלים. לאחר מכן יש להחזיר חלק זה למקומו.

אופן השימוש במטחנה:

1. מלא את מיכל המטחנה.
2. כוון את המטחנה על המנוע וסובב עם כיוון השעון עד ששני החצים השחורים יהיו אחד מול השני.
3. חבר את התקע לשקע והפעל את המכשיר.
4. במקרה שהמכשיר אינו פועל ראה סעיף קודם כיצד לחבר את המטחנה למנוע.

הוראות ניקוי:

1. מלא את המיכל עד למחציתו במים פושרים וסבון כלים, לחץ על כפתור P לזמן קצר.
2. שטוף את המיכל, מחזיק המיכל והסכינים. יבש את כל החלקים היטב.
3. נגב את בית המנוע במטלית לחה בלבד.
4. אין לנקות את המכשיר עם חומרי ניקוי למיניהם.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

בלנדר + מטחנת קפה ותבלינים EF-1054

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: