



טוסטר אובן 48

דגם: EF-1048A



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על
דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות ואזהרות:

1. אסור לטבול את התנור במים ואין להפעילו כאשר עומדים יחפים על הרצפה או בידים רטובות.
2. יש להשגיח כאשר מפעילים את התנור ע"י ילדים.
3. אין למשוך בכבל אלא לנתק את התקע מהשקע בזהירות.
4. יש להיזהר שהכבל החשמלי לא יבוא במגע עם התנור או עם גוף חם כלשהוא, כי הוא יינזק.
5. אין לנקות את דלת הזכוכית אלא לאחר שהתקררה לחלוטין, אחרת הזכוכית תיפגע.
6. אין להפעיל את התנור ליד או מול חומרים דליקים כגון: כדים, וילונות, עץ וכדומה.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י גורם מוסמך אחר.
8. אין להניח על התנור כל סוג מוצר שיפגעו בתנור או יפגעו ע"י התנור.
9. הטמפרטורה של הדלת או המעטפת החיצונית עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר בפעולה.
10. וודא שהשקע החשמלי מאורק.
11. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לטבילה בנוזלים !!
12. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
13. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.
14. המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת.

לפני שימוש ראשון:

1. לקוח נכבד שים לב: על מנת שהתנור יעבוד עליך להפעיל את שלושת הכפתורים: בחירת משך הפעולה (כפתור הטיימר), בורר מצבי החימום (גוף חימום עליון, תחתון או שניהם יחד) ובורר עוצמת החום (טרמוסטט).
2. הוצא את התבנית, וכל חומר אריזה מתוך התנור.
3. רחץ את האביזרים במי סבון חמים, וייבש היטב.
4. טרם השימוש הראשוני יש להפעיל את התנור למשך 15 דקות בטמפרטורה מכסימלית ללא מזון, במשך הפעלה זו ייתכן ויהיה ריח של אבק שרוף, ריח זה יחלוף כעבור מספר דקות ואינו מהווה בעיה. כבה את התנור ואפשר למכשיר להתקרר. כעת התנור מוכן לשימוש.
5. הנח את התנור על משטח ישר ויציב אשר יכול לשאת במשקל המכשיר עם מזון.

הוראות שימוש:

חבר את המכשיר אל שקע החשמל.
למכשיר 3 מצבי עבודה :

1. גוף חימום עליון - במצב זה, גוף חימום עליון בלבד עובד
2. גוף חימום עליון + תחתון - גוף חימום עליון ותחתון פועלים.
3. גוף חימום תחתון - במצב זה גוף חימום תחתון בלבד עובד.

א.מצב גריל רגיל:-

הנח את הרשת במחזיק הרשת העליון, הכוונה במגרעת הגבוהה ביותר.
העבר את הבורר למצב בו רק גוף חימום עליון פועל. (ראה תמונה)



כוון את התרמוסטט לטמפרטורה מכסימלית
כוון את הטיימר למצב רצוי. כדי לבדוק את מצב הצליה, הוצא את התבנית בעזרת הידית,
ובדוק האם הצליה מוכנה בעיניך.
בסיום השימוש כדי לסגור את המכשיר העבר את הכפתור למצב OFF

ב. מצב בישול ואפייה

בפונקציה זו כל גופי החימום פועלים גם העליונים וגם התחתונים.
העבר את הבוררים למצב פעולה של שני הגופי חימום.
קבע את כפתור בקרת טמפרטורה לטמפרטורה הרצויה.
כוון את הטיימר לזמן הרצוי.
בסיום השימוש כדי לסגור את המכשיר העבר את הכפתור למצב OFF
את הרשת יש למקם כאשר החריצים כלפי מטה.

ג. מצב חימום והפשרה:



הנח את הרשת במחזיק הרשת התחתון.
העבר את הבורר למצב חימום והפשרה
כוון את הטיימר ואת הטמפרטורה לפי רצונך.
ניתן להשאיר את דלת הטוסטר מעט פתוחה.

נורת ביקורת

- נורת הביקורת תידלק כל עוד הטוסטר אובן בפעולה.
- נורת הביקורת תכבה כאשר הטיימר יסיים את עבודתו, כמו כן פעולת הטוסטר תיפסק.
- כאשר הטיימר מסיים את פעולתו ישמע צלצול.

טיימר – קוצב זמן

טוסטר אובן זה מצויד בטיימר – קוצב זמן משוכלל.
במידה ורוצים להפעיל את הטוסטר אובן למצב הפעלה קבוע ללא הגבלת זמן – יש להעביר את הטיימר
למצב ON. להפסקת הפעולה העבר את הטיימר למצב OFF.
במידה ורוצים להגביל את משך פעולת הטוסטר – יש להעביר את הטיימר ימינה עם כיוון השעון למשך
הזמן הרצוי, בסיום הזמן יחזור הטיימר למצב OFF וינתק את פעולת המכשיר.
אחת לשנה יש למתוח את הטיימר עד לזמן המקסימלי כשהוא לא מחובר לחשמל על מנת לשמור על
אורך החיים של הטיימר.

הוראות ניקוי:

1. נתק את התקע מהשקע לפני כל פעולת ניקיון.
2. המתן עד התקררות מלאה של המכשיר.
3. יש לנקות את הטוסטר והאביזרים הנלווים לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך
ושומנים על המשטחים בתוך הטוסטר.
4. אין לשטוף את פנים הטוסטר במים.

5. יש לנקות אך ורק במטלית ניקוי.
6. אין להשתמש עם ספוג מתכת או כל סוג של תמיסת ניקוי.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד
מוצר זה לשימוש ביתי בלבד
הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר	טוסטר אובן	<u>EF-1048A</u>
תאריך קניה	<hr/>	
שם המוכר חתימה וחותמת:	<hr/>	