



שדרות הותיקים 112, תל אביב

מכשיר להכנת קוביות קרח

דגם: EF-1062

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות:

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד! כל שימוש אחר עלול לגרום נזק למכשיר, לסביבה או לפציעות!
2. המכשיר אינו מיועד לשימוש מסחרי, במקרה של נזק כתוצאה משימוש מסחרי או בניגוד להוראות, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם!
3. השימוש באביזרים ורכיבים שלא סופקו עם המכשיר על ידי היצרן אסור ועלול לגרום לפציעות או נזקים.
4. אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
5. אין להניח על המכשיר חפצים כבדים.
6. אין לטבול את המכשיר במים! אין להשרות את חוט החשמל במים או בכל נוזל אחר!
7. אין להשתמש במכשיר בחדר אמבטיה, או על יד מקור כלשהו של מים
8. אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן או מי מטעמו שהוסמך לכך.
9. אין להשתמש באמצעות שעון עצר(טיימר) או באמצעי שליטה מרחוק
10. כאשר המכשיר אינו בשימוש נתקן אותו מזרם החשמל
11. כאשר רוצים לבצע כל פעולה של ניקוי או הזזת המכשיר יש לנתק קודם מזרם החשמל!
12. אין להשתמש במכשיר במרפסת או תחת כיפת השמיים או תחת שמש ישירה, נזקי מזג האוויר הרסניים למכשיר!
13. יש לתת רווח מהקיר או כל גוף אחר לפחות של 15 סמ – שכן המכשיר פולט חום ויש לו מאוורר – יש למקם את המכשיר בחלל גדול, מאוורר ולא סגור! למשל אין להפעיל בתוך ארון סגור או נישא!
14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים(כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

לפני שימוש ראשון:

1. הוציאו את המכשיר מהאריזה
2. הניחו את המכשיר על משטח ישר ויציב בהתאם להוראות הבטיחות
3. לפני חיבור ראשון לחשמל יש להמתין שעתיים שהמכשיר עומד יציב בשביל פעולת המדחס.
4. יש למלא את המיכל במים בטמפרטורת החדר או טמפ' נמוכה יותר
5. אין למלא את המיכל במים חמים – שכן יכול להגרם נזק למכשיר
6. אין להשתמש בסביבה קרה מאוד (טמפרטורה נמוכה מ 5 מעלות)
7. לפני שימוש ראשון מומלץ לנקות את המכשיר על ידי הוספת מים וריקון המיכל

הוראות שימוש:

1. יש לוודא כי פקק ניקוז המים בתחתית המוצר סגור היטב
2. חברו את המכשיר לשקע החשמל נורת הביקורת POWER תהבהב
3. פתחו את המכסה העליון ושלפו את סלסלת הקרח
4. מלאו מים במיכל עד לקו הסימון המקסימלי
5. החזירו את סלסלת הקרח למקום.
6. סגרו את המכסה השקוף העליון
7. לחצו על מקש ON/OFF, כעת נורת הביקורת POWER תדלק
8. בחרו גודל קוביות קרח על ידי לחצן SELECT, קטן או גדול מסומן באותיות S – קטן, L – גדול.
9. כעת המכשיר עובד ומייצר קרח, בדקו לעיתים קרובות את כמות המים במיכל והוסיפו אם צריך
10. אם נגמר המים מנורת המים תדלק (ADD WATER), יש להוסיף מים והמכשיר יחזור לעבוד לבד בתוך 10 דקות.
11. על מנת להפסיק את פעולת המכשיר יש ללחוץ על כפתור ON/OFF
12. אם מיכל הקרח מלא נורת ICE FULL תדלק, יש לרוקן את הקרח והמכשיר יחזור לעבוד באופן אוטומטי.

לאחר סיום השימוש ולפני אחסנה – רוקנו את המים במיכל על ידי הוצאת הפקק בתחתית המכשיר ואחסנו את המכשיר ללא מים בתוכו כדי למנוע בעיות הגיינה!

הוראות ניקוי

- לפני כל פעולת ניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל
- מומלץ לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש כדי לשמור על טעם וטריות הקרח
- פתחו את פקק הניקוז כדי לרוקן את המכשיר ממים - מומלץ לעשות זאת מעל כיור או פתח מתאים למים היורדים. לאחר מכן ייבשו את התחתית עם מגבת נייר או מגבת יבשה ונקיה.
- ניתן לשטוף במים וסבון את סלסלת הקרח.
- נקו את החלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית לחה, לייבוש חזרו על הפעולה עם מטלית יבשה ונקייה.
- השיבו את פקק הניקוז – כעת המכשיר מוכן לאחסון.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 מ.ע. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

מכשיר להכנת קרח EF-1062

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: