



כירת ביטול חשמלית

דגם: EF-1132/34

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.
2. בכדי למנוע מכת חשמל, אין להניח את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.
3. כשילדים מפעילים את המכשיר או נמצאים בקרבתו בזמן הפעלה, יש להשגיח עליהם היטב.
4. יש לנתק את התקע מן השקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
5. אין לגעת במשטח החימום. זהו משטח חם העלול לגרום לכוויות.
6. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו, או ע"י אדם מוסמך אחר.
7. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
8. יש לוודא שכבל החשמל אינו משתלשל מעבר לקצה שולחן או דלפק ואינו נוגע במשטחים חמים.
9. אין להניח את המכשיר על מבער גז חם או על פלטת חשמל חמה. כמו כן יש לשמור על מרחק סביר ממוצריי גז או חשמל חמים.
10. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
11. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
12. אין להתיז על המכשיר מים
13. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.
14. אין להניח על כירת הבישול סיר או מחבת אשר קוטר שלו גדול מ 16 ס"מ לכירת בישול הקטנה ו 20 ס"מ לכירת בישול הגדולה (בכירת בישול יחיד הכוונה ל 16 ס"מ).
- בישול בסיר או מחבת אשר קוטרו עולה על מידה זו עלול לגרום נזק לגוף החימום ולמוצר עצמו ומנוגד להוראות השימוש ואינו מכוסה באחריות!!!

הוראות הפעלה

1. יש לסלק את כל חומרי האריזה מסביבת המכשיר ולהניח את הכירה במקום אופקי ויציב.
2. מומלץ להפעיל בשימוש ראשון את המכשיר בחום בינוני כ 15 דקות כדי לאפשר התנדפות ריחות הצבע ושריפת האבק.
3. לאחר חיבור תקע החשמל לשקע החשמל יש לקבוע את עוצמת החום על ידי הכפתור העגול- התרמוסטט כאשר מסומן ב **MIN** שזה הכי חלש ולאחר מכן ספרות בין 1 ל 5 ולאחר מכן **MAX** שזה הדרגת חום הכי חזקה.
4. המכשיר מצויד בנורת ביקורת אדומה: עם עליית הטמפרטורה מעל למידת החום שנבחרה על ידי התרמוסטט יכבה המכשיר מעצמו ויחד עימו גם נורת הביקורת, המכשיר יחזור לפעולה עם ירידת הטמפרטורה מתחת לחום הרצוי.
5. כיבוי המכשיר יתבצע על ידי הוצאת התקע משקע החשמל בלבד !!!
קביעת עוצמה נמוכה **אינה** מפסיקה את פעולת המכשיר !!!

הוראות ניקוי

זהירות: בשום מקרה אין לטבול את החלק העליון בכל נוזל שהוא

1. נתק את התקע מהשקע
2. המתן עד שהמכשיר יתקרר
3. נקה את המשטח העליון בעזרת מטלית לחה וסבון כלים וייבש היטב.
4. שימוש בחומרי ניקוי עלול להסב נזק למכשיר.

כל טיפול המצריך פירוק צריך להיעשות על ידי סוכן שירות מורשה בלבד.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

כירת בישול חשמלית EF-1132/34

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: