



מחמם רגליים חשמלי

דגם EF-185A

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

הוראות בטיחות

1. המוצר מיועד לשימוש בייתי בלבד!
2. המוצר לא מיועד לשימוש בבעלי חיים.
3. אזהרה: לפני חיבור המוצר אל הזינה, בדוק אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המוצר.
4. לא לחבר את המוצר למתח זינה ישר (DC).
5. אסור להשתמש במוצר כשהוא מקופל או מקומט.
6. לא להשתמש בסיכות או מחברים אחרים ממתכת לעיגון המוצר, או להידוקו.
7. לא להניח על המוצר כשהוא מופעל, חפצים כלשהם, פרט לכלי המיטה הרגילים.
8. לא להניח על המוצר כשהוא מופעל, חפצים פולטי-חום כגון: כריות חימום, בקבוקי מים חמים ומחשבים נישאים.
9. השימוש אסור לילדים מתחת גיל 3, לנכים, לחולים סיעודיים, לאנשים שאינם מרגישים חום, כל מי שאינם יכולים להפעיל את המוצר בכוחות עצמם או בעלים חיים.
10. השימוש ללא השגחה אסור.
11. יש לנקוט אמצעים למניעת שריפה או כוויה של העור כתוצאה ממגע ממושך במקום אחד.
12. אין להשתמש במוצר כשהוא רטוב.
13. אין לכבס את המוצר בשום צורה.
14. אין למשוך את המוצר בפתיל הזינה ואין להשתמש בפתיל כבידית נשיאה.
15. יש לאחסן את המוצר במקום יבש.
16. אין ליצור קיפולים חדים במוצר.
17. יש לבדוק את המוצר לעיתים קרובות, כדי לגלות סימני בלייה או נזק. אם יש סימנים כאלה, או אם השתמשו במוצר באופן לא תקין, אין להשתמש במוצר ויש למסור את המוצר לתחנת שירות מורשית של היצרן.
18. יש לבדוק את המוצר אחת ל – 3 שנים אצל היצרן.
19. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
20. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בבתי חולים.
21. אין להשתמש במוצר עם נעליים.
22. אין לגהץ מוצר זה.
23. לשימוש רק עם התקני בקרה שסופקו עם המוצר.
24. אין להשתמש באקונומיקה/מלבין או חומר כימי בניקוי המוצר או הציפה.
25. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

שיטת הבטחון – סייפטי

שיטה זו היא השיטה הבטוחה והמתקדמת ביותר לביטחון בשימוש במחמם הרגליים. במקרה של שימוש במוצר אשר אינו לפי הוראות השימוש יכול להיווצר חימום יתר של גוף החימום. במקרה זה תפסיק הכרית את פעולתה באופן אוטומטי.

הוראות שימוש

1. הפעל את המחמם רגליים בעוצמה 5. (דרגה 5 היא העוצמה החזקה), למשך 15 דקות, לאחר מכן הכנס את הרגליים לתוך המחמם ובחר את דרגת החום הרצויה להמשך הפעולה: כאשר 1 הנמוך ביותר, 5 חזק ביותר
2. לסיום השימוש, העבר את המפסק למצב OFF

הוראות ניקוי

- לפני כל פעולת תחזוקה, חובה לנתק את התקע מהשקע**
1. הוצא את חלקו הפנימי של מחמם הרגליים, אותו ניתן לכבס ידנית עם נוזל כביסה בטמפרטורה של 30 מעלות, חובה לייבש היטב לפני הכנסתו חזרה למחמם ולפני השימוש!
 2. את חלקו החיצוני יש לנקות עם מטלית יבשה בלבד! אסור להשתמש בנוזלים!
 3. את הספוג הנמצא בתוך מחמם הרגליים אין להוציא או לנקות!

הוראות כביסה ידנית

1. מלא אמבטיה או מיכל במים פושרים ונוזל כביסה עדינה.
2. טבול את חלקו הפנימי של מחמם הרגליים בתערובת המים עם נוזל הכביסה והשרה כ 30 דקות.
3. הוצא את חלקו הפנימי של מחמם הרגליים מהמים ונוזל הכביסה ושטוף אותו במים זורמים.
4. תלה את חלקו הפנימי של מחמם הרגליים על חבל לייבוש כביסה, אין לתלות בשמש ישירה.

לקוח יקר שים לב!

המחמם רגליים יפסיק לפעול באופן אוטומטי אחרי בערך 90 דקות, אם ברצונך להמשיך את פעולתו, העבר את המפסק למצב 0 למשך 10 שניות, ולאחר מכן יש לבחור את העוצמה הרצויה.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי
שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים
הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת
זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים
וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח
עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר מחמם רגליים EF-185A

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: