

Zaks

מפזר חום עילי+שלט
דגם: EF-1150

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

הוראות בטיחות

1. בשימוש ממושך עשויה להתחמם רשת הגריל הקדמית של התנור- הרהק מילדים.
2. אין לכסות את פתחי האוורור.
3. כדי להימנע מחימום יתר, אין לכסות את מכשיר החימום.
4. תיקון המכשיר יעשה רק על-ידי תחנת שירות מורשית של היבואן.
5. בזמן הפעלת המכשיר השאר רווח של 30 ס"מ לפחות בין דפנות המכשיר לבין קירות, רהיטים וכד'.
6. אין למקם את המפזר מתחת לבית שקע.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. אין להפסיק את פעולת המכשיר על ידי הפסקת מתח החשמל למכשיר תוך שימוש במפסקים שאינם כלולים במכשיר, הפסקת פעולת המכשיר תעשה רק בפקוד על ידי המכשיר או השלט.
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים(כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

הוראות השימוש

הפעלה בלוח הפיקוד שבחזית המכשיר

כפתור הפעלה ON/OFF = לחצן להפעלה של פעולות המכשיר:
לחיצה על הכפתור-המפזר חום יתחיל לעבוד- יש לכוון את הטמפ' הרצויה על ידי לחיצה על כפתורי + או -, הטמפ' האפשריות הם בין 16 מעלות ל 40 מעלות.
במידה ותבחר טמפ' נמוכה מטמפ' החדר המפזר יעבוד במצב של אוורור.
ישנו כפתור המסומן בצירור של שמש – כפתור זה יעביר את המכשיר ממצב חזק לחלש, במצב חזק המפזר יגיע ל 2000W ובמצב החלש המפזר יגיע ל 1000W.
טיימר – לחיצה על כפתור הטיימר תאפשר לכם לכוון מתי תרצו שהמפזר יפסיק את פעולתו באופן אוטומטי – ברגע שלחצו על טיימר (כפתור המסומן בצירור של שעון) תצטרכו לאחר הליחצה ללחוץ על כפתור ה+ על מנת לכוון זמן, כאשר הזמן המינימלי הוא 16 דקות וכל לחיצה על + תוסיף עוד דקה.
לחיצה על כפתור ההפעלה פעם נוספת - המפזר יכבה. **שים לב:** המפזר ימשיך לעבוד עד להתקררות בערך זמן של דקה נוספת ורק לאחר מכן יכבה באופן סופי.

התקנה על הקיר

* יש להתקין את המכשיר במרחק של לפחות 1.80 מ' מהרצפה ולפחות 30 ס"מ מהתקרה.

- בגב המפזר ישנם שני חורים אותם צריך להכניס לברגים אשר קדחת לקיר. שים לב למרחק בין שני החורים לפני שהנך קודח בקיר. המרחק צריך להיות 43 ס"מ.

הוראות ניקוי

הניקוי יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד .
אין להתיז על המכשיר חומרי ניקוי.
אסור בהחלט להכניס עצמים כלשהם למכשיר .

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים
הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת
זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים
וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח
עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר מפזר חום עילי EF-1150

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: