



שדרות הותיקים 112 תל אביב

שמיכת חימום חשמלית

דגם EF-184A

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות שימוש לשמיכה חשמלית

1. מוצר זה מיועד לשימוש כשמיכה בלבד!
2. אזהרה: לפני חיבור המוצר אל הזינה, בדוק אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המוצר.
3. לא לחבר את המוצר למתח זינה ישר (DC).
4. לשימוש רק עם התקני בקרה שסופקו עם המוצר.
5. לא להניח על המוצר, כשהוא מופעל, חפצים כלשהם!
6. לא להניח על המוצר, כשהוא מופעל, חפצים פולטי-חום כגון: כריות חימום, בקבוקי מים חמים.
7. השימוש אסור לילדים מתחת גיל 3, לנכים, לחולים סיעודיים, או לאנשים שאינם מרגישים חום או שאינם יכולים להפעיל את המוצר בכוחות עצמם.
8. אין להשתמש במוצר כשהוא רטוב.
9. אין לנקות בניקוי כימי (אקונומיקה/מלבין).
10. אין למשוך את המוצר בפתיל הזינה ואין להשתמש בפתיל כבידית נשיאה.
11. אסור לגהץ מוצר זה!
12. יש לאחסן את המוצר במקום יבש.
13. אין ליצור קיפולים חדים במוצר.
14. יש לבדוק את המוצר לעיתים קרובות, כדי לגלות סימני בלייה או נזק. אם יש סימנים כאלה, או אם השתמשו במוצר באופן לא תקין, אין להשתמש במוצר ויש להחזיר אותו ליבואן לבדיקה.
15. יש לבדוק את המוצר אחת ל – 3 שנים אצל היבואן.
16. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
17. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בבתי חולים, גני ילדים או משתלות!
18. אין לגהץ!
19. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
20. ניתן לשטוף רק בשטיפה ידנית ולא במכונת כביסה!
21. אסור לייבש במייבש כביסה!
22. וודא שכבל החשמל לא נוגע בכל משטח חם!
23. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

הוראות שימוש

- הכנס את התקע לשקע והזז את המתג ממצב 0 למצב 1. הנורית תידלק ותחושה חום הדרגתית. אם נדרשת רמת טמפרטורה גבוהה יותר, הזז את המתג למצב 5-1 כאשר 1 הכי פחות חם ו 5 הכי חם.
- כדי לכבות, העבר את המתג בחזרה למצב 0. לאחר מכן נתק את תקע החשמל.

לשמיכה החימום יש טיימר המכבה את השמיכה לאחר שלוש שעות של שימוש רציף (180 דקות). כדי להפעיל את השמיכה החשמלית, העבר את המתג למצב 0 ולאחר מכן בחר את רמת החום הרצויה.

הקפד לנתק את התקע כאשר השמיכה אינה בשימוש.

בעת אחסנת המוצר יש לקפלו לאחר התקררות ואין להניח עליו חפצים כלשהם!

שיטת הביטחון – סייפטי

שיטה זו היא השיטה הבטוחה והמתקדמת ביותר לביטחון בשימוש בסדיני חימום/שמיכה חשמלית. במקרה של שימוש במוצר אשר אינו לפי הוראות השימוש יכול להיווצר חימום יתר של גוף החימום. במקרה כזה השמיכה החשמלית תפסיק את פעולתה באופן אוטומטי.

הוראות ניקוי

1. לפני כל פעולת ניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולתת לו להתקרר לחלוטין!
2. נתק את מחבר המפסק מהשקע בשמיכה!
3. אסור להרטיב את המפסקים או לטבול אותם במים!!!!
4. מלא אמבטיה או מיכל במים פושרים (עד 30 מעלות!) ונוזל כביסה עדינה.
5. טבול את השמיכה החשמלית בתערובת המים עם נוזל הכביסה והשרה כ 30 דקות.
6. הוצא את השמיכה מהמים וסבון הכביסה ושטוף אותה במים זורמים.
7. תלה את השמיכה בין שני חבלי כביסה סמוכים לייבוש, אין לתלות על חבל אחד בלבד בשימוש אטבים מחשש להימתחות הבד. אין לתלות בשמש ישירה.
8. המתן עד ייבוש מלא של השמיכה כאשר השמיכה יבשה חבר את מחבר המפסק חזרה לשקע השמיכה על ידי הדוק השקע לתקע.
9. אין לייבש במייבש כביסה

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 מ.ע. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-184A

שמיכת חימום חשמלית

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: