



בלנדר + מטחנת קפה ותבלינים

דגם EF 240



### לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.



## הוראות בטיחות

1. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לטבילה בנוזלים !!
2. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל.
3. נתק את המכשיר מן החשמל כאשר איננו בשימוש, לפני הכנסת או הוצאת חלקים ולפני ניקוי.
4. המנע ממגע עם החלקים הנעים. אין להכניס את היד לתוך המיכל כאשר המכשיר פועל.
5. לשימוש ביתי בלבד.
6. הלהבים חדים נהג בזהירות.
7. **מכסה הבלנדר חייב להינעל על המיכל בכדי שהמכשיר יפעל.**
8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפן רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
9. אין להפעיל את הבלנדר ללא כמות נוזלים מעל הסכין. הפעלה ללא כמות נוזלים מספקת תגרום לסדקים בכום ולנזילות. נזק זה אינו מכוסה באחריות.
10. אין להפעיל את הבלנדר כאשר בכוס נמצאים נוזלים בטמפרטורה שעולה על טמפרטורת החדר!
11. להלן זמני ההפעלה של המכשיר לפי מחזורי הפעלה, אין לעבור על הזמנים לשמירה על כללי הבטיחות. מחזור פעולה: הפעלה ברציפות עד 30 שניות לאחר מכן הפסקה של 22 דקות.

## תאור החלקים



- A - סוגר פתח פנימי מכסה בלנדר.
- B - מכסה בלנדר
- C - לחצן ביטחון / ידית נעילה
- D - מיכל בלנדר
- E - בית המנוע
- H - לחצן הפעלה / כיבוי
- F - מפסק למצב הפעלה ידנית (P) / ניקוי עצמי.
- G - אחסון חוט חשמל.
- J - מטחנת קפה

## התקנת המיכל על המנוע

בתחתית המיכל יש סימון של חץ, בחלקו העליון של המנוע יש סימון של חץ. כאשר מניחים את המיכל על המנוע יש לשים לב להניח את המיכל כאשר החץ על המיכל והחץ על המנוע יעמדו אחד מול השני – לפי הסימון על המכשיר.

1. הנח את המיכל על בית המנוע, נעל את המיכל ע"י סיבוב עדן כנגד כיוון השעון של המיכל – לפי הסימון על המכשיר.
2. שים לב –הלשונית הבולטת במיכל חייבת ללחוץ על לשונית הביטחון במנוע בכדי שהמכשיר יפעל.
3. מלא את המיכל בנוזל עד שיכסה את הסכינים, הוסף את שאר החומרים למיכל וודא כי המכסה נעול בחריץ הנעילה הנמצא בידית המיכל אחרת המכשיר לא יפעל.
4. נעילת ופתיחת המכסה – הנח את המכסה במקום וודא שזרוע הנעילה נמצאת במקביל לידית הקערה, לחץ על זרוע הנעילה של המכסה כלפי מטה בעדינות, וסובב עם כיוון השעון כעת המכסה נעול. המכשיר יפעל.



5. שחרור המכסה הנעילה- לחץ על הכפתור המסומן בחץ בעדינות נגד כיוון השעון-המכסה משוחרר
6. חבר את השקע לתקע והפעל את המכשיר. למכשיר מפסק 4 מהירויות
- 1 מהירות נמוכה, 4 מהירות גבוהה בסיום הפעולה העבר את המפסק למצב OFF-0 .
7. כפתור AUTO CLEAN – מיועד להפעלה ידנית למהירות גבוהה ולניקוי המיכל.
- לחיצה על הכפתור תפעיל את המכשיר. הרפית הכפתור תגרום להפסקת הפעולה.
8. במכסה המוצר יש סוגר ( חלק A). באם יש צורך להוסיף נוזלים תוך כדי השימוש במכשיר יש להוציא חלק זה ולהוסיף נוזלים. לאחר מכן יש להחזיר חלק זה למקומו.
9. במכסה הבלנדר יש אפשרות להכניס מוט לערבול המצורף למכשיר. ניתן לערבול חומרים הנמצאים בקערה תוך כדי שימוש.

### **אופן השימוש במטחנה:**

1. מלא את מיכל המטחנה.
2. כוון את מכסה המטחנה השקוף בצורה כזו שהפין השקוף של המכסה יכנס בגומחה המצויה בתחתית המטחנה.
3. סגור את מכסה המטחנה תוך כדי סיבוב עדין נגד כוון השעון עד שהפין יהיה בקצה הימני של הגומחה במטחנה.
4. הנח את המיכל על בית המנוע, נעל ע"י סיבוב נגד כיוון השעון- ראה סימונים על המכשיר, כך שסימון החץ העליון יהיה מול סימון החץ בבית המנוע .
5. חבר את התקע לשקע והפעל את המכשיר.
6. במקרה שהמכשיר אינו פועל ראה סעיף קודם כיצד לחבר את המטחנה למנוע.

### **הוראות ניקוי:**

1. מלא את המיכל עד למחציתו במים פושרים וסבון כלים, לחץ על כפתור auto clean לזמן קצר.
2. שטוף את המיכל, מחזיק המיכל והסכינים. יבש את כל החלקים היטב.
3. נגב את בית המנוע במטלית לחה בלבד.
4. אין לנקות את המכשיר עם חומרי ניקוי למיניהם.

### **מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ**

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:





שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

### **תעודת אחריות**

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.  
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:  
אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.  
אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.  
אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.  
אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.  
אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.  
אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

**EF-240**

**בלנדר+מטחנת קפה**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: