



סדין חימום חשמלי

דגם יחיד: EF-894

דגם זוגי: EF-896



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות שימוש לסדין יחיד וזוגי:

1. מוצר זה מיועד לשימוש כסדין בלבד. חובה להדקו אל המזרן בעזרת 4 ההתקנים (גומיות) המחוברים לסדין, חובה לוודא שהסדין מתוח היטב!
2. אזהרה: לפני חיבור המוצר אל הזינה, בדוק אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המוצר.
3. לא לחבר את המוצר למתח זינה ישר (DC).
4. לשימוש רק עם התקני בקרה שסופקו עם המוצר.
5. **אסור להשתמש במוצר כשהוא מקופל או מקומט.**
6. לא להשתמש בסיכות או מחברים אחרים ממתכת לעיגון המוצר, או להידוקו.
7. לא להניח על המוצר, כשהוא מופעל, חפצים כלשהם, פרט לכלי המיטה הרגילים.
8. לא להניח על המוצר, כשהוא מופעל, חפצים פולטי-חום כגון: כריות חימום, בקבוקי מים חמים.
9. השימוש אסור לילדים מתחת גיל 3, לנכים, לחולים סיעודיים, או לאנשים שאינם מרגישים חום או שאינם יכולים להפעיל את המוצר בכוחות עצמם.
10. אין להשתמש במוצר כשהוא רטוב.
11. אין לנקות בניקוי כימי (אקונומיקה/מלבין).
12. אין למשוך את המוצר בפתיל הזינה ואין להשתמש בפתיל כבידית נשיאה.
13. אסור לגהץ מוצר זה!
14. יש לאחסן את המוצר במקום יבש.
15. אין ליצור קיפולים חדים במוצר.
16. יש לבדוק את המוצר לעיתים קרובות, כדי לגלות סימני בלייה או נזק. אם יש סימנים כאלה, או אם השתמשו במוצר באופן לא תקין, אין להשתמש במוצר ויש להחזיר אותו ליבואן לבדיקה.
17. יש לבדוק את המוצר אחת ל – 3 שנים אצל היבואן.
18. **אין בשום פנים ואופן לקשור סדין יחיד על מיטה כפולה לא לאורך ולא לרוחב.**
19. **אין בשום אופן לקשור סדין כפול למיטת יחיד.**
19. **אסור לקשור סדין כפול למיטה כפולה כאשר המזרון עם שני חלקים וכן אסור לקשור למיטה כפולה כאשר המיטה ניתנת להפרדה ל – 2 חלקים.**
20. **אסור לשימוש על מיטות מתקפלות ומיטות מתכווננות.**
21. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
22. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בבתי חולים.
23. אין לגהץ!

דרגות חום:

יש להפעיל את הסדין 30 דקות לפני הכניסה למיטה.

- 0 – אינו פועל
- 1- דרגת חום נמוכה
- 2 – דרגת חום בינונית
- 3- דרגת חום גבוהה

הוראות הפעלה

1. הנח את סדין החימום על המזרון, חזק את סדין החימום למזרון בעזרת 4 ההתקנים (גומיות) המצורפים לסדין החימום.

לקוח נכבד שים לב!

ב 4 הפינות של סדין החימום יש התקנים (גומיות) שאורכם הוא 60 ס"מ כל אחד. התקן זה מיועד לכל גדלי המזרונים הקיימים, במידה וההתקן רפוי לאחר חיבור עם המזרון בגלל עובי המזרון יש לקשור את ההתקן ועל ידי זה לקצר את אורכו שיתאים למזרון אשר נמצא ברשותכם.

2. כסה את סדין החימום בסדין, אין לישון על סדין חימום ישירות !!!

3. כסה את המיטה בשמיכה העליונה בכדי לשמור את טמפרטורת חימום המיטה.

אם המיטה לא תכוסה בשמיכה לא ייווצר חום במיטה!!

4. **העבר את המפסק לדרגה 3, 30 דקות לפני הכניסה למיטה.**

לכיבוי הסדין העבר את המפסק לדרגה -0-

שיטת הביטחון – סייפטי

שיטה זו היא השיטה הבטוחה והמתקדמת ביותר לביטחון בשימוש בסדיני חימום. במקרה של שימוש במוצר אשר אינו לפי הוראות השימוש יכול להיווצר חימום יתר של גוף החימום. במקרה כזה סדין החימום יפסיק את פעולתו באופן אוטומטי.

הוראות ניקוי

1. נתק את המכשיר מהחשמל, הסר את הסדין מהמיטה.
2. נתק את מחבר המפסק מהשקע בסדין.
3. אסור להרטיב את המפסקים או לטבול אותם במים!!!!
4. מלא אמבטיה או מיכל במים פושרים ונוזל כביסה עדינה.
5. טבול את סדין החימום בתערובת המים עם נוזל הכביסה והשרה כ 30 דקות.
6. הוצא את הסדין מהמים וסבון הכביסה ושטוף אותו במים זורמים.
7. תלה את הסדין בין שני חבלי כביסה סמוכים לייבוש, אין לתלות על חבל אחד בלבד בשימוש אטבים מחשש להימתחות הבד. אין לתלות בשמש ישירה.
8. המתן עד ייבוש מלא של הסדין, כאשר הסדין יבש חבר את מחבר המפסק חזרה לשקע הסדין על ידי הדוק השקע לתקע.
9. אין לייבש במייבש כביסה

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 מ.ע. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

סדין חימום יחיד/זוגי EF-894/896

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: