



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

## מצנן אויר חשמלי

דגם: EF-972



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המכשיר.
2. נתק את המכשיר מרשת החשמל לפני העברתו ממקום למקום.
3. נתק את המצנן מרשת החשמל לפני כל פעולת תחזוקה.
4. וודא שהמצנן עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו, לא צמוד לקירות או רהיטים.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
6. **אין להפעיל פעולת איוד(שימוש במים) כאשר המים במדיד בסימן MIN וכמובן כאשר אין מים במיכל !!!**

### הסברים והערות

מכשיר זה מיועד להוספת לחות לאוויר על ידי תהליך של אידוי מים. האוויר נשאב מהחלק האחורי, עובר דרך מים ועל ידי כך מתנקה מהאבק ומוסיף לחות. כחלק מהפעולה הרגילה של המכשיר, תפעל משאבת מים שגורמת לרעש. בימים בהם הלחות גבוהה, לא מומלץ להפעיל את פעולת COOLER להוספת לחות, ויש להשתמש רק במצב מאוורר רגיל ללא איוד.

### הוראות הפעלה:

1. חבר את הגלגלים למכשיר.
2. הצב את המצנן במקום ישר ויציב.
3. פתח את מיכל המים הנמצא בחלקו האחורי של המוצר מיכל המים אינו מיועד לצאת מהמכשיר במלואו אלא רק להיפתח בחלקו על מנת למלות מים, מלא מים(רצוי קרים), לא יותר מגובהה MAX במדיד. רצוי להוסיף את הקרחומים המגיעים עם המוצר לאחר ששהו במקפיא מספר שעות, כמו כן רצוי להוסיף גם קוביות קרח למים במיכל. הכנס את מיכל המים למכשיר חזרה.
4. הכנס את התקע לשקע.
5. לחץ לדרגת האוורור הרצויה: 1~3 כאשר 1 זה המצב החלש ביותר ו 3 המצב החזק ביותר. 0 מכבה את פעולת המכשיר.
6. הוספת לחות: לחץ על כפתור COOL ומשאבת המים תפעיל את מערכת האידוי. להפסקת הפעולה, לחץ שוב על כפתור COOL
7. אם ברצונך שהמאוורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאלה באופן אוטומטי – הפעל את מנוע הצידוד על ידי מפסק ה-SWING.
- לביטול פעולת צידוד, לחץ שוב על כפתור SWING.
8. יש אפשרות לכוון את התריסים למעלה או למטה הנמצאים במכשיר לפי רצונך ידנית.
9. לסיום פעולת המצנן העבר את קוצב הזמן למצב 0.

### הוראות תחזוקה וניקוי:

1. וודא שניתקת את המצנן מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
  2. חלקי הגוף ינוקו בעזרת ספוג לח וייבש היטב.
  3. את המסנן האחורי יש לשאוב בעזרת שואב אבק פעם בחודש.
  4. אבנית במיכל: כחלק מתהליך האידוי, תיווצר אבנית במיכל ובמשאבה. אבנית זו פוגעת במשאבת המים. חובה לנקות את האבנית במיכל כל 30 יום לשמירה על תקינות המצנן.
- הוראות ניקוי אבן:
- נתק את התקע מהשקע.
- רוקן את המים במיכל על ידי הוצאת פקק הריקון והחזר את הפקק למקומו.
- הכן תערובת של 2 כפות מלח לימון מומסות ב-2 ליטר מים. או השתמש במסיר אבנית לקומקומים(מומלץ מאוד להשתמש במסיר אבנית של סנו מסוג "אנטי קאלק").

שפוך את התערובת למיכל והמתן שעה, לאחר מכן רוקן את המיכל ושטוף את המיכל על ידי 5 ליטר מים.  
כעת המכשיר מוכן לשימוש.

#### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061

### תעודת אחריות

#### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

#### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

שם/דגם המוצר מצנן אוויר חשמלי דגם EF-972

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: