



שדרות הוותקים 112, תל אביב

## טוסטר סנדוויץ

דגם: EL-07A

### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## **הוראות בטיחות**

1. אין לגעת בחלקים החמים, השתמש בידיות.
2. זהו מכשיר חשמלי ואינו מיועד לטבילה במים או כל נוזל.
3. הרחק ילדים מהמכשיר.
4. מכשיר זה אינו מצויד במפסק הפעלה, כשהמכשיר אינו בשימוש או לפני ניקוי יש לנתק את התקע מהשקע ולהמתין עד אשר המכשיר יתקרר ואז לנקות.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
6. לניתוק המכשיר מהחשמל הוצא את התקע מהשקע.
7. השתמש בטוסטר אך ורק למטרות להן הוא יועד.
8. להוצאת הסנדוויץ' השתמש בכף עץ או כף סיליקון בלבד.
9. אין להשתמש בסכין מתכת או כל כלי אחר העלול לפגוע בציפוי העליון של הטוסטר.
10. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
11. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!

## **כיצד להכין סנדוויץ' טוסט**

1. בפעם הראשונה יש לנקות את פני השטח במטלית לחה.
2. הכנס את התקע לחשמל, הנורה האדומה תידלק.
3. סגור את המכשיר והכניס את הסנדוויץ', בינתיים הטוסטר מתחמם.
4. כאשר תידלק הנורה הירוקה המכשיר מוכן לשימוש.
5. פתח את הטוסטר והנח את פרוסת הלחם כשהן מרוחות במרגרינה/חמאה בשני הצדדים.
6. בזהירות סגור את שני חלקי הטוסטר, אין להשתמש בנועל המכסים!!  
שימוש בנעילת המכסים בזמן הפעלת המכשיר עלול לגרום לשבר ואינו מכוסה באחריות.
7. במשך ההכנה הנורית הירוקה תידלק ותיכבה מאחר והתרמוסטט שומר כל הזמן על הטמפרטורה הנכונה, הבישול נעשה אך ורק כשהמכשיר סגור.
8. עם גמר השימוש הוצא את התקע מהחשמל.

## **שים לב**

במשך ההכנה הנורית הירוקה תידלק ותיכבה מאחר והתרמוסטט שומר כל הזמן על הטמפרטורה הנכונה, הבישול נעשה אך ורק כשהמכשיר סגור.

## ניקוי

1. לאחר השימוש ולפני הניקוי נתק מהחשמל, המתן שהמכשיר יתקרר.
2. נקה את המכשיר עם נייר סופג או סמרטוט.

- במידה ונידבק למכשיר דבר מה שקשה להסירו שפוך מעט שמן בישול לאחר מספר דקות הוא יתרכך וניתן יהיה להסירו.
- את החלק החיצוני של המכשיר יש לנקות אך ורק במטלית לחה.
- אין להשתמש לניקיון פנימי או חיצוני במברשות קשיחות או מתכתיות מאחר וזה פוגע בגימור.

## אחסון המוצר

ניתן לאחסן את הטוסטר במצב עומד . נעל את המכסה העליון עם המכסה התחתון ואחסן את המוצר במצב עומד.

**אין לנעול את המכסים בזמן פעולת המכשיר אלא באחסון בלבד!!!**

## מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

**אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:**

• האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

• אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

**אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**

3. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
4. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
5. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
6. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
7. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
8. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

**השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

**מוצר זה לשימוש ביתי בלבד**

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

**EL-07A**

**טוסטר לחיצה**

**שם/דגם המוצר**

**תאריך קניה**

**שם המוכר**

**חתימה וחזותמת:**

