



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.

**בלנדר מקל משולב**

**דגם EF-998**

**לקוחות יקרים**

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## הוראות בטיחות

1. בכדי למנוע מכת חשמל, אין להניח את גוף מערבלי היד במים או בנוזל כלשהו.
2. כשילדים מפעילים את המכשיר או נמצאים בקרבתו בזמן פעולה, יש להשגיח עליהם היטב.
3. כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש!
4. אין לגעת בחלקים נעים. יש לדאוג שידיים, שיער, ביגוד וכן מריות וכלי מטבח אחרים לא יתקרבו למכשיר, כדי להקטין את הסיכון לפציעה או לנזק למערבל היד.
5. השימוש באביזרים שאינם מומלצים ע"י היצרן או אינם נמכרים על ידי עלול לגרום לשריפה, למכת חשמל או לפציעה.
6. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
7. יש לוודא שכבל החשמל אינו משתלשל מעבר לקצה שולחן או דלפק ואינו נוגע במשטחים חמים.
8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
9. אין להשתמש במערבל היד לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
10. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
11. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ 30 שניות ברציפות לאחר מכן הפסק את הפעולה למשך 4 דקות כדי שהמכשיר יתקרר, כעת ניתן להפעיל את המכשיר שוב למשך 30 שניות לאחר מחזור ההפעלה השני יש לתת מנוחה של 6 דקות! יש להוסיף 2 דקות מנוחה על כל מחזור הפעלה נוסף
12. אין להפעיל את המכשיר בנוזלים חמים מעל לטמפרטורת החדר !!!!
13. אין להפעיל את המכשיר ללא נוזלים, הוא אינו מיועד לחתוך מוצרים יבשים!!!
14. שימו לב! אזהרה מפני פציעה אפשרית בגין שימוש בלתי הולם – אין לגעת בלהבים בידיים חשופות, בעת השימוש/תיקון/ניקוי המכשיר שים לב! שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה.
15. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
16. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
17. היזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך מעבד מזון או ממחאה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית

## הוראות הפעלה:

- התקן את האביזר הרצוי על ציר המנוע וסובב כנגד כיוון השעון בכוח סביר עד נעילת החלק. כעת המכשיר מוכן לפעולה. הכנס את החומרים לקערה. לחץ על כפתור מהירות. כאשר תרפה את הכפתור, יפסיק המכשיר לעבוד אוטומטית. כאשר הנך מערבב פירות, יש לחתוך את הפירות לחלקים קטנים. אין להפעיל את המערבל הידני ללא כמות נוזל שתכסה את ראש הערבול הכולל את הסכין.

שם האביזר	משך הפעולה
קוצץ	הפעלה לשניה או שתיים והפסקה, עד שהמזון מוכן.
מקצף ביצים	30 שניות עד שהביצים/שמנת הגיעה למרקם אחיד.
בלנדר מקל	10 שניות והפסקה, ניתן לחזור מספר פעמים עד שהמזון הגיע למרקם הרצוי.

זהירות! בשום מקרה אין לטבול את החלק העליון בכל נוזל שהוא.

נתק את כבל החשמל מן השקע.  
מלא את הכוס עם מים וסבון כלים, טבול את חלקו התחתון של הבלנדר עד מעל גובהה הלהב והפעל את המכשיר מספר פעמים לזמנים קצרים, לאחר מכן חזור על הפעולה בעזרת מים נקיים.  
ניתן לפרק את המערבל הידני לאחסון מהמכשיר ע"י סיבוב בכוח סביר עם כיוון השעון עד המקום שבו נפגשים שני החיצים המסומנים על החלק העליון/החלק התחתון. אין לרחוץ את החלק התחתון בנפרד מחשש שנוזלים ייכנסו מהצד העליון ללהב.  
כדי לנקות את המערבל אפשר לנגבו במטלית לחה.  
כל טיפול המצריך פירוק שאינו מוזכר לעיל צריך להיעשות ע"י סוכן שירות מורשה בלבד.  
בתום הניקוי, יש לייבש היטב.

**מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ**

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

**אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:**

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

**אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

**EF-998**

**בלנדר מקל משולב**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: