



# **תאורת נטענת LED**

**דגם: EF-996**

**90LED**


## **לקוחות יקרים**

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

## הוראות בטיחות ואזהרות:

1. אנה קרא את ההוראות עד סופן לפני השימוש.
2. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
3. לפני הפעלה ראשונה, יש להטעין את המכשיר 24 שעות כאשר מתג ההפעלה מצב כבוי (0).
4. כאשר האור מתעמעם יש להטעין את המכשיר.
5. על המפסק מודבקת מדבקת אבטחה כדי שהמכשיר לא יפעל בעת ההובלה, הסירו את המדבקה לפני הפעלת המכשיר.
6. אין לחשוף את המכשיר ללחות או לטבול במים.
7. חובה להטעין את המכשיר 12 שעות כל 4 חודשים.
8. יש לתלות את המכשיר על הקיר בעזרת 2 ברגים, אין להעמיד על הרצפה או על שולחן.
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולתיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
10. במקרה של הרס סוללה יש לזרוק במקום המיועד למחזור סוללות

### תאור המכשיר



1. נורות LED
2. מכסה
3. גוף
4. מכסה תחתון
5. פתיל זינה
6. מפסק

### הוראות הפעלה עצמית בעת הפסקת חשמל

1. חבר את התקע לשקע הזינה בגב המכשיר ולשקע החשמל. מותר להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל קבוע, אך עם זאת עליך לנתק מהחשמל ולפרוק את הסוללה (להפעיל את התאורה למשך 3 שעות) אחת לשלושה חודשים בכדי לשמור על תקינות הסוללה. כעת תפעל נורית חיווי טעינה
2. העבירו את המפסק למצב HI או LOW  
מצב LOW - התאורה תפעל בחצי מעוצמת התאורה.  
מצב HI - כל הנוריות ידלקו בעוצמה מלאה.
3. לכיבוי יש להעביר למצב OFF
4. בעת הפסקת חשמל המכשיר יפעל לאחר כמה שניות אוטומטי.

### הוראות הפעלה

1. הטען את המכשיר 24 שעות כאשר המתג במצב כבוי off
2. נתק את פתיל הזינה מהמכשיר
3. הפעל את המכשיר על ידי העברת המפסק למצב LOW או HI

### הוראות ניקוי

1. נתק את התאורה מהחשמל
2. נקה את המכשיר בעזרת מטלית יבשה
3. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי כימיים לניקוי המכשיר

המכשיר אינו מתאים ואינו מיועד לשמש כתאורה בשבתות או חגים .  
הפעלה בניגוד להוראות עלולה לגרום נזק למצבר ומבטלת את האחריות.

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל. 02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733
אשדוד:	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	טל. 08-8521718



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות למשך 12 חודשים מתאריך הקניה אחריות לסוללה למשך שישה חודשים מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

### **אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

**EF-996**

**תאורה ניידת נטענת**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: