

Leaks

מאוורר עמוד בעיצוב רטרו

EF-1036




לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קרא את ההוראות להפעלה בטוחה וקלה.

הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפן רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות, שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.
7. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד.
8. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולתיהם הפיזיות, החושיות או השכליות מופחתות, או אם העדר הניסיון וידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה.
9. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.




תאור חלקי המאוורר


1. בית המאוורר
2. להב המאוורר
3. גריל מאוורר קדמי
4. תוספן בצורת U
5. ידית נעילת צוואר המאוורר
6. מוט מאריך
7. כיוון הגובה של המוט המאריך
8. מחזיק חצובה
9. בסיס עשוי עץ
10. חלקי מחבר מתכת של בסיס העץ
11. בורג ואגוז פרפר
12. מפסק הפעלה וכיוון עוצמה

הוראות הרכבה:

שלב 1: הסר את "בורג האבטחה של מחבר הבסיס" מהמתקן מחזיק חצובה (3 סטים). ואז השתמש במברג כדי להתקין את בסיס עץ על מחזיק החצובה: בורג האבטחה של מחבר בסיס דרך החורים של חלקי מחבר מתכת של בסיס עץ ומחזיק חצובה, ואז נועל את הבורג לפי האום הראשי. לכל בסיס יש בורג סט אחד ואום ראשי. ראה את השלבים הבאים



הסר את הברגים והאום, התקן את בסיס העץ על מחזיק החצובה, דרך הבורג לחורים



נעל אותו על ידי הברגה והאום הראשי עבור 3 סטים בסיסי עץ

שלב 2: שים את 3 יחידות "חלקי מחבר מתכת של בסיס עץ" באמצע הבסיסים, ואז תנעל אותו על ידי בורג הפרפר והאום.



שלב 3: התקן את גוף הראשי של המאוורר בחלק העליון של הצינור העומד (למעלה)



הסר את כפתור נעילת הצוואר מהצינור, ואז הכניס צינור זה לחלקו העליון של הצינור העומד (למעלה), הכנס את "כפתור נעילת הצוואר" דרך חורי צינורות הצוואר והדק אותו

הוראות שימוש:

הכנס את התקע לשקע. הפעל את המאוורר בעזרת הכפתור שנמצא בחלקו האחורי של המאוורר מדרגה 1-3 כאשר 1 זה העוצמה החלשה ביותר ו 3 החזקה ביותר. 0 – מכבה את פעולת המאוורר.

כיוון זווית ראש המאוורר

מאוורר זה מצויד במנגנון הטיית ראש המאוורר, ניתן להטות את המאוורר מעלה ומטה. ניתן לבחור את הזווית הרצויה.

הוראות ניקוי:

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הפלסטיק והמתכת ינוכו בעזרת ספוג לח, יש לייבש היטב לפני השימוש או האחסנה, שאריות לחות עלולות לגרום לחלודה ולנזק.
3. לפירוק – פעל בהיפוך מהמופיע בחלק "הוראות הרכבה".

מידע טכני

דגם EF-1036
מתח חשמל: 220-240V
צריכת חשמל 80W

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-694276
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השירות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1036

מאוורר עמוד רטרו

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: