



שדרות הותיקים 112, תל אביב

רדיו + תאורה **דגם: EF-1102**

לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות:

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש מסחרי, במקרה של נזק כתוצאה משימוש מסחרי או בניגוד להוראות, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם!
2. אין להניח על המכשיר חפצים כבדים.
3. אין לטבול את המכשיר במים! אין להשרות את חוט החשמל במים או בכל נוזל אחר!
4. אין להשתמש במכשיר בחדר אמבטיה, או על יד מקור כלשהו של מים
5. כאשר המכשיר אינו בשימוש נתקן אותו מזרם החשמל
6. ניקוי המכשיר בעזרת מטלית יבשה בלבד


הפעלת הרדיו

סובב את כפתור בקרת עוצמת הקול כדי להפעיל את הרדיו ולהתאים את עוצמת הקול. בחר *FM/AM* עם לחצן *BAND*. הגדל את האנטנה לקבל אות טוב יותר. סובב את כפתור הכוונון כדי לבחור ערוץ. נורה ירוקה תידלק כאשר ערוץ נבחר כהלכה. פנס: לחץ על לחצן הפנס כדי להפעיל/לכבות אותו.



רדיו סולארי זה יכול לטעון התקני USB על ידי סוללת Li-ion של הרדיו או על ידי סיבוב במהירות של 130-150 RMP/דקה.

הכנס את כבל ה-USB ליציאת יציאת ה-USB ב- בצד הרדיו וחבר למכשיר הטלפון הסלולרי הרדיו יעבור למצב טעינה ויעזור בטעינה של המכשיר שלך.



Notes:

תכונה זו מיועדת רק לטעינת התקני ה-USB במהלך חירום. אל תשתמש בו במצב שיגרה כ *power bank*.

כבל הטעינה המצורף מיועד רק לטעינה מסוג *C type* התקני USB אחרים צריכים להיות נטענים באמצעות כבל טעינה מקורי

הטעינה סולארית:

הצב פאנל סולארי באור שמש ישיר. מחוון הטעינה יהפוך לאדום כשהסוללה נטענת. קשה לטעון את היחידה במלואה עם פאנל סולארי, המשמש בעיקר לתחזוקת הסוללה. אין לטעון את הרדיו באזור חם כמו מכונית. רצוי גם לכבות את הרדיו בזמן הטעינה. הערה: ללוח הסולארי תוחלת חיים של יותר מ 25 שנים בשימוש במשך 6 שעות ביום.

טעינה בשקע USB:

כדי לטעון את הרדיו, הכנס את כבל ה-USB המצורף לתוך מקור כוח ה-USB. מחוון הטעינה יבהב כחול כאשר הסוללה נטענת. מחוון הטעינה ישאר בצבע כחול קבוע כאשר הסוללה טעונה במלואה.

טעינה מלאה לוקחת בערך 4 שעות עבור סוללת המכשיר - 2000mAh 18650

הטעינה ידנית:

פתח את הידית מהצד האחורי של הרדיו וסובב אותו לכל כיוון. סובב את המנואלה למשך 3-5 דקות כדי להפעיל את הסוללה פנימית לשימוש ראשוני. סובב את המנואלה הידנית במהירות של 130-150 RMP/דקה להפקת חשמל. היחידה תטען במלואה תוך 7 שעות.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1102

רדיו + תאורה

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: