



מאוורר מתכתי
רצפתי/תלייה/עמוד
דגם: EFS-2020



לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות, שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.
7. **חובה לוודא בזמן הפעולה כי בתנועת הצידוד (כאשר ראש המאוורר נע ימנה ושמאלה) אין הפרעה לתנועת ראש המאוורר.**
8. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
9. מוצר זה לא מיועד לשימוש לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות, שכליות, נפשיות, או ללא נסיון וידע, אלא אם יש פיקוח או הוראות כיצד להשתמש במוצר על ידי אדם שאחראי על הבטיחות. ילדים חייבים להיות בהשגחה ולוודא שהם לא משחקים עם המוצר.

הוראות הרכבה ראש:


1. מקם את הרשת האחורית במקומה.
2. התקן את הראש המנוע בעזרת ברגים.
3. מקם את כנף האוויר במקומה וסגור את הבורג.



4. מקם את הרשת הקדמית סגור את הרשת בעזרת נועלי הרשת ובורג בטחון.

הוראות הרכבה מצב עמוד:

1. הוצא את אום החיזוק מהמוט.
 2. חבר את מוט ההגבה לבסיס המאוורר מתחת למשקולת, הדק היטב את הבורג לפי התמונה. יש להביט מימין לשמאל:
- שלב ראשון, הפוך את בסיס המאוורר,
 - הכנס את מוט המאוורר לבסיס המאוורר (תמונה 1)
 - הכנס את בורג החיבור דרך דיסקית ההידוק (תמונה 2)
 - הברג עד להידוק מלא את בורג הסגירה (תמונה 3)





3. חבר את ראש המאוורר למוט ההגבהה ע"י סגירת הבורג.

כיוון זווית ראש המאוורר

מאוורר זה מצויד במנגנון הטיית ראש המאוורר, ניתן להטות את המאוורר מעלה ומטה. בעת ההטייה ישמעו קליקים – זה מצב תקין. ניתן לבחור את הזווית הרצויה.

הוראות הרכבה מצב תליה

1. התקן את המעמד לקיר ע"י אמצעי עיגון מתאימים לפי סוג הקיר, וודא שהם מותקנים היטב. בקיר בלוק או בטון חובה להשתמש בדיבל כח ממתכת (דיבל ג'מבו)
2. חבר את ראש המאוורר למתקן, ע"י סגירת הבורג בצוואר הראש המנוע בעדינות.

בסיום ההתקנה המכשיר ייראה כך



הוראות הרכבה מצב רצפה

1. שחרר את ברגי מתקן התליה ממוט התליה (ראה תמונות 1,2)
2. חבר את מוט ההגבהה הקצר לבסיס על ידי הבורג – והדק היטב. (3)
3. חבר את המוט הקצר להגבהה לפי תמונה 4
4. התקן את ראש המאוורר על מוט ההגבהה, הדק בעדינות את הבורג בצוואר

אחרי הרכבת המוט ההגבהה הקצר לבסיס (3)



אחרי פירוק המוט (2)



לאחר הרכבת המוט למתקן ההגבהה (4)



בסיום ההתקנה המכשיר ייראה כך

הוראות הפעלה:

1. חבר את מפסק המהירויות למכסה האחורי של המנוע.
2. הכנס את התקע לשקע.
3. כוון את כפתור ההפעלה לדרגת האוורור הרצויה: 3-גבוהה, 2-בינונית, 1-נמוכה
4. אם ברצונך שהמאוורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאלה באופן אוטומטי – כפתור הצידוד בראש המאוורר יהיה למטה.
5. אם ברצונך שהמאוורר יאוורר לכיוון מסוים – משוך את הכפתור כלפי מעלה.
6. לסיום פעולת המאוורר העבר את כפתור ההפעלה למצב OFF/0.

הוראות תחזוקה וניקוי:

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי המאוורר ינוכו בעזרת ספוג לח וייבש היטב.
3. אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית ובמקום עתיר לחות מחשש להחלדת חלקים.

נתונים טכניים:

ווסת מסוג השראתי, מספר הסיבובים לדקה: 1,200, מקדם הספק: 0.95, מספר להבים: 3

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית- המעלית 3, אזור תעשייה קדימה	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

מאורר מתכתי EFS-2020

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: